

คู่มือการแก้ไขปัญหา Business Desktops

หมายเลขชิ้นส่วนของเอกสาร: 361204-281

พฤษภาคม 2004

คู่มือนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์ ข้างต้น รวมถึงปัญหาของฮาร์คแวร์และซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ © ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft, MS-DOS, Windows และ Windows NT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือสูญเสียข้อมูล

คู่มือการแก้ไขปัญหา Business Desktops

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (พฤษภาคม 2004)

หมายเลขชิ้นส่วนของเอกสาร: 361204-281

สารบัญ

1	คุณสมบัติการวินิจฉัยคอมพิวเตอร์
	Diagnostics for Windows1-1การตรวจสอบ Diagnostics for Windows1-2การติดตั้ง Diagnostics for Windows1-3การใช้ Categories ใน Diagnostics for Windows1-4การรับการทดสอบวินิจฉัยใน Diagnostics for Windows1-6
	บันทึกการตั้งค่า 1-9 การติดตั้งยูทิถิตีบันทึกการตั้งค่า 1-10 การรับยูทิถิตีบันทึกการตั้งค่า 1-10
	การป้องกันซอฟต์แวร์
2	การแก้ไขปัญหาโดยไม่มีการวินิจฉัย
	ความสะดวกและความปลอดภัย2-1ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิด2-2กำแนะนำ2-4การแก้ปัญหาทั่วไป2-6การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ2-10การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิสเก็ตต์2-12Solving Hard Drive ปัญหา2-15การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ MultiBay2-15การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล2-15การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง2-24การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง2-25การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์และเมาส์2-25การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์2-30การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก2-30การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก2-30

ดัช	ขึ
D	การตั้งค่าสัญญาณเสียงเอาต์พุตอะนาล็อก/ดิจิตัล
	การเข้าใช้ DPS จากโปรแกรม Diagnostics for Windows
C	ระบบป้องกันไดรฟ์ (DPS)
	การรีเซ็ตจัมเปอร์รหัสผ่าน
В	การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS
A	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ POST รหัสตัวเลขและข้อความ POST
	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ 2–37 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโพรเซสเซอร์ 2–38 การแก้ไขปัญหาซีดีรอมและดีวีดี 2–39 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Drive Key 2–41 การแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2–41 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 2–44 การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 2–45

iv www.hp.com คู่มือการแก้ไขปัญหา

1 - 1

คุณสมบัติการวินิจฉัยคอมพิวเตอร์

Diagnostics for Windows

ยูทิลิตี Diagnostics for Windows (DFW) ช่วยให้คุณสามารถคูข้อมูลเกี่ยวกับ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่รันระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP นอกจากนั้น ยังช่วยให้คุณสามารถทดสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์บนระบบย่อยของคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณเรียกใช้ Diagnostics for Windows หน้าจอ Overview จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นการตั้งค่าปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ ในหน้าจอ Overview คุณจะสามารถเข้าสู่ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงแท็บ **Test** ข้อมูลในทุกหน้าจอของยูทิลิตีนี้สามารถบันทึกไว้ในไฟล์หรือพิมพ์ออกมาได้



เมื่อต้องการทดสอบระบบย่อยทั้งหมด คุณต้องล็อกอินในฐานะผู้บริหารระบบ หากคุณไม่ลี่อกอินในฐานะผู้บริหารระบบ คุณจะไม่สามารถทดสอบระบบย่อย บางระบบได้ หากไม่สามารถทดสอบระบบย่อยได้ จะมีข้อความแสดงความผิดพลาด ข้างใต้ชื่อระบบย่อยในหน้าต่าง Test หรือไม่สามารถเลือกเช็ดบ็อกซ์ได้

ใช้ Diagnostics for Windows เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งในระบบ คอมพิวเตอร์มีการรับรู้ภายในระบบและทำงานอย่างถูกต้อง การรันการทดสอบ เป็นสิ่งที่คุณเลือกปฏิบัติได้ แต่ขอแนะนำให้คุณกระทำทุกครั้งที่ติดตั้งหรือเชื่อมต่อ อุปกรณ์ใหม่

อุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก HP อาจไม่ได้รับการตรวจจับ จาก Diagnostics for Windows บันทึก พิมพ์ หรือแสดงข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยยูทิลิตีดังกล่าว คุณควรรันการทดสอบและพิมพ์รายงานการทดสอบออกมา ก่อนที่จะติดต่อสูนย์สนับสนุนลูกค้า

การตรวจสอบ Diagnostics for Windows

คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจได้รับการโหลด Diagnostics for Windows ไว้ในเครื่อง แต่ยังไม่ได้รับการติดตั้ง คุณอาจได้ทำการติดตั้งยูทิลิตีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันกับยูทิลิตีอื่นๆ หรืออาจได้รับการติดตั้งโดยผู้ใช้คนอื่น การตรวจสอบว่า Diagnostics for Windows ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือไม่:

- 1. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของไอคอน Diagnostics: ใน Windows XP Home หรือ Windows XP Professional ให้เลือก **Start > Control Panel**
- 2. มองคูใอคอนต่างๆ ที่ปรากฏใน Control Panel
 - หากมีใอคอนสำหรับ Configuration Record และ Diagnostics for Windows ปรากฏอยู่ แสดงว่ายูทิลิตี Diagnostics for Windows ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
 - หากไม่มีไอคอนสำหรับ Configuration Record และ Diagnostics for Windows ปรากฏอยู่ แสดงว่ายูทิลิตี Diagnostics for Windows ถูกโหลดไว้ในเครื่อง แต่ยังไม่ได้รับการติดตั้ง

การติดตั้ง Diagnostics for Windows

หาก Diagnostics for Windows ไม่ได้ถูกโหลดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ล่วงหน้า คุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลด Diagnostics for Windows SoftPaq ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:

www.hp.com/support

การดำเนินการนี้จะจำเป็นเฉพาะในกรณีที่มีการโหลดซอฟต์แวร์โปรแกรมวินิจฉัย ในฮาร์ดไดรฟ์แต่ไม่ได้ติดตั้ง

- 1. ปิดแอปพลิเคชันใน Windows ทั้งหมด
- 2. ติดตั้งยูทิลิตี Diagnostics for Windows:
 - □ ใน Windows XP ให้เลือก **Start > ไอคอน Setup Software** เลือก **Diagnostics for Windows >** ปุ่ม **Next** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ บนหน้าจอ
 - □ หากไม่มีไอคอน Setup Software บนพื้นเดสก์ทอปหรือเมนู Start ให้รันโปรแกรม Setup จากไดเรคทอรี C:\CPQAPPS\DIAGS หรือเลือก Start > Run แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในบรรทัดคำสั่ง: C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP
- 3. คลิก Next เพื่อทำการติดตั้ง Diagnostics for Windows
- 4. หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ระบบอาจแสดงข้อความให้คุณ เริ่มการทำงานของระบบใหม่ หรือระบบอาจเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ หากระบบแสดงข้อความ ให้คลิกที่ Finish เพื่อเริ่มระบบใหม่ หรือ Cancel เพื่อออกจากโปรแกรม คุณจะต้องเริ่มระบบใหม่เพื่อให้การติดตั้ง Diagnostics for Windows เสร็จสมบูรณ์



หากกุณต้องการอัพเกรดเวอร์ชัน Diagnostics for Windows ที่ติดตั้งอยู่ ในคอมพิวเตอร์ของกุณ ให้ไปที่ www.hp.com/support เพื่อดาวน์โหลด Diagnostics for Windows SoftPaq เวอร์ชันล่าสุด

การใช้ Categories ใน Diagnostics for Windows

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ categories:

กลิก Start > HP Information Center > Diagnostics for Windows
นอกจากนั้น กุณยังสามารถเลือกไอคอน Diagnostics for Windows
โดยกลิก Start > Control Panel จากนั้นให้เลือก Diagnostics for Windows

หน้าจอจะแสดงข้อมูลทั่วไปของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์

2. สำหรับข้อมูลเฉพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แต่ละชนิด โปรดเลือก ประเภทจากเมนู Categories หรือจากไอคอนบนแถบเครื่องมือ



เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตามไอคอนในแถบเครื่องมือ ชื่อประเภทของไอคอนนั้น จะปรากฏขึ้นใกล้เคอร์เซอร์

- 3. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของประเภทที่เลือก คลิก More ในกล่อง Information Level ที่มุมซ้ายล่างของหน้าต่าง หรือคลิก Level ที่ด้านบน ของหน้าจอและเลือก More
- 4. ตรวจสอบ พิมพ์ และ/หรือบันทึกข้อมูลนี้ตามต้องการ



หากต้องการพิมพ์ข้อมูลนี้ คลิก File แล้วเลือก Print เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

Detailed Report (All Categories), Summary Report (All Categories)
หรือ Current Category คลิก OK เพื่อพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบที่คุณเลือก



หากต้องการบันทึกข้อมูล คลิก File แล้วเลือก Save As เลือกจากตัวเลือกต่อ ไปนี้: Detailed Report (All Categories), Summary Report (All Categories) หรือ Current Category คลิก OK เพื่อพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบที่คุณเลือก

5. เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม Diagnostics for Windows ให้คลิก File แล้วคลิก Exit

เมนูบาร์—File, Categories, Navigation, Level, Tab, Help

ด้านบนของหน้าจอ Diagnostics for Windows จะเป็นเมนูบาร์ซึ่งประกอบด้วย เมนูแบบครื่อปดาวน์ 6 เมนู:

- File—Save As, Print, Printer Setup, Exit
- Categories—ดูรายการของประเภทต่างๆ ในส่วนถัดไป
- Navigation—ประเภทก่อนหน้านี้ (F5), ประเภทถัดไป (F6)
- Level—Less (F7), More (F8) <สำหรับการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ>
- Tab—Overview, Test, Status, Log, Error
- Help—Contents, How to use Help, About

แถบเครื่องมือ — ไอคอนของประเภทข้อมูลต่าง ๆ

ใต้เมนูบาร์จะเป็นแถบเครื่องมือซึ่งประกอบด้วยแถวไอคอนของประเภทข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์:

- System—ข้อมูลเกี่ยวกับเมนบอร์ด, ROM, วันที่ และเวลา
- Asset Control—ข้อมูลเกี่ยวกับแท็กทรัพย์สิน ซีเรียลนัมเบอร์ของระบบ และ โพรเซสเซอร์
- Input Devices—ข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ เมาส์ และจอยสติ๊ก
- Communication—พอร์ตในระบบและข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละพอร์ต
- Storage—ใครฟ์เก็บข้อมูลในระบบและข้อมูลของแต่ละใครฟ์
- Graphics—ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกราฟิก
- Memory—ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำของแผงระบบและ Windows
- Multimedia—ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบออปติคัล (CD, DVD และอื่นๆ) และข้อมูลเสียง
- Windows—ข้อมูลเกี่ยวกับ Windows
- Architecture—ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ PCI
- Resources—ข้อมูลเกี่ยวกับ IRQ, I/O และ Memory Map
- Health—สภาวะอุณหภูมิของระบบและฮาร์คไครฟ์
- Miscellaneous—CMOS, DMI, BIOS, ระบบ, ชื่อผลิตภัณฑ์ และซีเรียลบับเบอร์

Tabs—Overview, Test, Status, Log, Error

ใต้แถบเครื่องมือ จะมีแท็บอยู่ 5 แท็บ ได้แก่:

- Overview—หน้าต่าง Overview จะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ยูทิลิตีครั้งแรก ด้านซ้าย ของหน้าต่างจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ส่วนด้านขวาจะแสดงข้อมูล เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
- Test—ในหน้าต่าง Test คุณสามารถเลือกทดสอบส่วนต่างๆ ของระบบได้ อีกทั้งสามารถเลือกประเภทและ โหมดของการทดสอบได้
- Status—หน้าต่าง Status จะแสดงสถานะของการทดสอบแต่ละครั้ง คุณสามารถยกเลิกการทดสอบได้โดยกลิกที่ปุ่ม Cancel Testing
- Log—หน้าต่าง Log จะแสดงถือกของการทคสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้น
- Error—หน้าต่าง Error จะแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ อุปกรณ์ โดยจะแสดงรายการอุปกรณ์ที่ได้รับการทดสอบ ประเภทและจำนวน ข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรหัสข้อผิดพลาด

การรันการทดสอบวินิจฉัยใน Diagnostics for Windows

เพื่อรันการทดสอบวินิจฉัย:

- กลิก Start > HP Information Center > Diagnostics for Windows
 นอกจากนั้น กุณยังสามารถเลือกไอคอน Diagnostics for Windows ใน
 Control Panel โดยคลิก Start > Control Panel จากนั้นให้เลือก
 Diagnostics for Windows
 - หน้าจอจะแสดงข้อมูลทั่วไปของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ แท็บห้าแท็บจะปรากฏขึ้นใต้แถวไอคอน: Overview, Test, Status, Log และ Error
- 2. คลิกแท็บ **Test** หรือคลิก **Tab** ที่ด้านบนของหน้าจอ และเลือก **Test**
- 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - Quick Test—รันการทดสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้นอย่างเร็ว ไม่ต้องมี การดำเนินการจากผู้ใช้หากเลือกโหมด Unattended ไว้
 - Complete Test—รันการทดสอบสูงสุดของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ผู้ใช้ สามารถเลือกโหมด Interactive หรือ Unattended

□ Custom Test—รันการทดสอบที่กุณเลือกเท่านั้น ในการเลือกอุปกรณ์ หรือการทดสอบที่ต้องการ ให้ค้นหาอุปกรณ์ในรายการ และเลือกทำ เครื่องหมายในช่องการทดสอบ เมื่อเลือกแล้ว จะมีเครื่องหมายสีแดง ปรากฏในช่องนั้นๆ การทดสอบบางอย่างอาจต้องให้ผู้ใช้คำเนินการ



เมื่อต้องการทดสอบระบบย่อยทั้งหมด คุณต้องล็อกอินในฐานะผู้บริหารระบบ หากคุณไม่ล็อกอินในฐานะผู้บริหารระบบ คุณจะไม่สามารถทดสอบระบบย่อย บางระบบได้ หากไม่สามารถทดสอบระบบย่อยได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด จะปรากฏขึ้นใต้ชื่อระบบย่อยในหน้าต่าง Test หรือจะไม่สามารถเลือกช่อง เพื่อกาเครื่องหมายได้

- 4. เลือก Interactive Mode หรือ Unattended Mode ในโหมด Interactive ซอฟต์แวร์วินิจฉัยจะให้คุณป้อนข้อมูลระหว่างการทดสอบ การทดสอบ บางประเภทต้องมีการโต้ตอบและจะแสดงข้อผิดพลาดหรือหยุดการทดสอบ หากเลือกโหมด Unattended
 - ☐ โหมด Interactive จะเป็นการควบคุมกระบวนการทดสอบอุปกรณ์ อย่างเต็มที่ คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าอุปกรณ์นั้นๆ ผ่านการทดสอบหรือไม่ และอาจปรากฏข้อความระบุให้คุณใส่หรือถอดอุปกรณ์
 - โหมด Unattended จะ ไม่ปรากฏข้อความใดๆ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด จะปรากฏข้อความระบุถึงข้อผิดพลาดหลังจากที่การทดสอบเสร็จสิ้นลง
- 5. คลิกปุ่ม **Begin Testing** ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ระบบจะแสดงสถานะ การทดสอบ พร้อมระดับความก้าวหน้าและผลของการทดสอบ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรันการทดสอบ คลิกแท็บ **Log tab** หรือคลิก **Tab** ที่ด้านบนของหน้าจอและเลือก **Log**
- 6. หากต้องการคูรายงานการทคสอบ ให้เลือกแท็บใดแท็บหนึ่ง:
 - □ แท็บ **Status** จะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการรันการทดสอบที่ผ่านหรือ ล้มเหลวในช่วงของการทดสอบปัจจุบัน

- แท็บ Log จะแสดงรายการของการรันการทคสอบบนระบบ จำนวนครั้ง ของการทคสอบ จำนวนข้อผิดพลาดที่พบในการทคสอบแต่ละครั้ง และ ระยะเวลาของการทคสอบแต่ละครั้ง
- แท็บ Error จะแสดงรายการข้อผิดพลาดทั้งหมดที่พบบนคอมพิวเตอร์ พร้อมระบุรหัสข้อผิดพลาด
- 7. หากต้องการบันทึกรายงานการทดสอบ:
 - 🗅 เลือกปุ่ม Save บนแท็บ Log เพื่อบันทึกรายงานของแท็บ Log
 - 🗅 เลือกปุ่ม Save บนแท็บ Error เพื่อบันทึกรายงานของแท็บ Error
- 8. หากต้องการพิมพ์รายงานการทดสอบ:
 - หากรายงานอยู่บนแท็บ Log ให้เลือก File > Save As แล้วสั่งพิมพ์
 ไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เลือก
 - 🗅 หากมีรายงานอยู่กับแท็บ Error ให้เลือกปุ่ม Print บนแท็บ Error
- 9. หากตรวจพบข้อผิดพลาด ให้คลิกแท็บ **Error** เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมและ มาตรการที่แนะนำ การปฏิบัติตามมาตรการที่แนะนำอาจช่วยให้คุณสามารถ แก้ไขปัญหาบางอย่างด้วยตนเอง
- 10. คลิก **Print** หรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในกรณีที่คุณต้องการ ขอความช่วยเหลือจากผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
- 11. เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม Diagnostics for Windows ให้คลิก **File** แล้วคลิก **Exit**

บันทึกการตั้งค่า

ยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่าเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบวินโดวส์ที่คล้ายกับเครื่องมือ ในการจัดการชนิดอื่น โดยจะรวบรวมข้อมูลสำคัญของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จากระบบย่อยของคอมพิวเตอร์หลายๆ แหล่งเพื่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่าเป็นวิธีการระบุและเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และสามารถจัดเก็บประวัติการตั้งค่าอีกด้วย คุณสามารถ บันทึกข้อมูลเป็นประวัติในหลายๆ ส่วน

ยูทิลิตีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องนำระบบคอมพิวเตอร์ เข้าสู่สภาวะออฟไลน์ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานสูงสุด ข้อมูลที่ได้จาก ยูทิลิตีนี้จะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของระบบ และทำให้กระบวนการซ่อม บำรุงเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการระบุถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่าจะรวบรวมข้อมูลของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โดยอัตโนมัติเพื่อให้ภาพรวมของระบบ โดยจะรวบรวมและแสดงข้อมูลจำพวก ROM แท็กทรัพย์สิน โพรเซสเซอร์ ใครฟ์ทางกายภาพ อุปกรณ์ PCI หน่วยความจำกราฟิก หมายเลขรุ่นระบบปฏิบัติการ พารามิเตอร์ของระบบปฏิบัติการ และไฟล์ สตาร์ทอัพของระบบปฏิบัติการ หากมีไฟล์ Base.log เดิมอยู่ในไดเรคทอรี cpqdiags ไฟล์ Base.log จะปรากฏขึ้นอยู่ถัดจากไฟล์ Now.log ในหน้าต่างแบ่ง โดยมีไฮไลท์สีแดงแสดงความแตกต่าง

การติดตั้งยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่า

ยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่าเป็นส่วนหนึ่งของ Diagnostics for Windows ทุกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่คุณติดตั้ง Diagnostics for Windows ยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่าก็จะ ได้รับการติดตั้งด้วยเช่นกัน

การรันยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่า

ในการรันโปรแกรมนี้:

1. คลิ๊ก Start > HP Information Center > Configuration Record นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกไอคอน Configuration Record ใน Control Panel โดยคลิก Start > Control Panel จากนั้นให้เลือก **Configuration Record**



ยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่ามีตัวเลือกการดูสองตัว ได้แก่: Show Changed Items Only และ Show All การดูแบบดีฟอลต์จะเป็นแบบ Show Changed Items Only ดังนั้นข้อความทั้งหมดจะปรากฏเป็นสีแดงเนื่องจากจะแสดงให้เห็นเฉพาะ ข้อแตกต่าง การสลับเป็น Show All จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของระบบ

- 2. การดูแบบดีฟอลต์จะเป็นแบบ Show Changed Items Only หากต้องการ ดูข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยโปรแกรมบันทึกการตั้งค่า คลิก View ที่ด้านบน ของหน้าต่างและเลือก Show All หรือคลิกไอคอน Show All Items
- 3. ในการบันทึกข้อมูลในหน้าต่างซ้ายหรือขวา เลือก File > Save Window File จากนั้นเลือก Left Window File หรือ Right Window File



🔪 การบันทึกการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บประวัติ ของการตั้งค่าได้ ประวัติดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการของคุณหากระบบ ประสบปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

4. เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมบันทึกการตั้งค่า ให้คลิก File แล้วคลิก Exit

การป้องกันซอฟต์แวร์

ในการป้องกันความเสียหายหรือการสูญหายของซอฟต์แวร์ คุณควรเก็บรักษาสำเนา ของไฟล์ระบบ แอปพลิเคชัน และไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่เก็บไว้ในฮาร์คไดรฟ์ทั้งหมดไว้ โปรคดูเอกสารของระบบปฏิบัติการหรือยูทิลิตีสำรองข้อมูล เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับ การสำรองไฟล์ข้อมูล

การกู้คืนซอฟต์แวร์

คุณสามารถเรียกคืนระบบปฏิบัติการ Windows และซอฟต์แวร์ดั้งเดิมที่มากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่คราวแรกได้ โดยใช้ซีดี Restore Plus! โปรคดูเอกสาร ที่มาพร้อมกับซีดี Restore Plus! สำหรับคำแนะนำในการใช้คุณสมบัตินี้

การแก้ไขปัญหาโดยไม่มีการวินิจฉัย

บทนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุและการแก้ไขปัญหาที่ไม่ร้ายแรง เช่น ปัญหา ที่เกี่ยวกับคิสเก็ตต์ใครฟ์ ฮาร์คไครฟ์ ใครฟ์ออปติคั้ล กราฟิก หน่วยความจำ และ ซอฟต์แวร์ หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรคอ้างอิงตารางในบทนี้ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไขที่แนะนำ



💸 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจปรากฏบนหน้าจอระหว่าง การทดสอบเริ่มทำงานด้วยตนเอง Power-On Self-Test (POST)โปรดดู ภาคผนวก A. "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ POST"

ความสะดวกและความปลอดภัย



คำเตือน: การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างผิดวิธีหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานหรือเป็นอันตรายร้ายแรงได้โปรดดู *คู่มือ* เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ในแผ่นซีดี Documentation หรือบนเว็บไซต์ที่ www.hp.com/ergo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกพื้นที่ทำงานและการสร้าง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกและปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตัลคลาส B ตามข้อกำหนดบทที่ 15 ของ FCC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู *ข้อมูลเกี่ยวกับ* ความปลอดภัยและข้อบังคับต่าง ๆ ในแผ่นซีดี Documentation

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขที่เหมาะสม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อให้สามารถระบุปัญหาที่แน่ชัดก่อนที่จะติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

- รันยูทิลิตี Diagnostics for Windows โปรคคูรายละเอียคเพิ่มเติมใน บทที่ 1, "คุณสมบัติการวินิจฉัยคอมพิวเตอร์"
- รันการทคสอบระบบป้องกันไครฟ์ (Drive Protection System DPS) ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรคคูรายละเอียคเพิ่มเติมใน คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีคี Documentation
- ตรวจสอบไฟสถานะเปิดเครื่องที่ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อดูว่า ไฟกะพริบเป็นสีแดงหรือไม่ สัญญาณไฟกะพริบเป็นรหัสที่บ่งชี้ถึงข้อผิดพลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวินิจฉัยปัญหา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก A, "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ POST"
- หากหน้าจอว่างเปล่า ให้ต่อจอภาพเข้ากับพอร์ตวิดีโอพอร์ตอื่น ถ้ามี หรือ
 เปลี่ยนไปใช้จอภาพที่คุณแน่ใจว่าทำงานเป็นปกติ
- หากคุณกำลังทำงานบนเน็ตเวิร์ก ให้ต่อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเข้ากับ
 เน็ตเวิร์ก โดยใช้สายเคเบิลอีกเส้นหนึ่ง ขั้วต่อหรือสายเคเบิลเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก อาจมีปัญหา
- ถ้าคุณเพิ่งใส่ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่เพิ่มเติม ให้ถอดฮาร์ดแวร์ดังกล่าวออก แล้วดูว่า คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นปกติหรือไม่
- ถ้าคุณเพิ่งติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวใหม่ ให้ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าว แล้วคูว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเป็นปกติหรือไม่
- บูตคอมพิวเตอร์ใน Safe Mode เพื่อดูว่าระบบสามารถบูตได้โดย ไม่โหลดไดรเวอร์ทั้งหมดหรือไม่ ในการบูตระบบปฏิบัติการ ให้ใช้ "Last Known Configuration"
- โปรดดูข้อมูลการสนับสนุนด้านเทคนิกแบบออนไลน์ที่ www.hp.com/support
- โปรดดูหัวข้อ "คำแนะนำ" ในคู่มือนี้
- รันซีดี Restore Plus!



ข้อควรระวัง: การรันซีดี Restore Plus! จะลบข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดไดรฟ์

เพื่อช่วยเหลือคุณในการแก้ไขปัญหาในลักษณะออนไลน์ HP Instant Support Professional Edition จะดำเนินการวินิจฉัยปัญหาให้แก่คุณ หากคุณต้องการ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ HP ให้ใช้คุณสมบัติการสนทนาออนไลน ของ HP Instant Support Profession Edition คุณสามารถเข้าใช้งาน HP Instant Support Professional Edition ได้ที่: www.hp.com/go/ispe เชื่อมต่อเข้าสู่ Business Support Center (BSC) ที่ www.hp.com/go/bizsupport เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนับสนุน แบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ การแจ้งเตือนล่วงหน้า และชุมชนผู้ใช้ และผู้เชี่ยวชาญของ HP ทั่วโลก

หากจำเป็นต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับบริการอย่างเหมาะสม:

- อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะ โทรศัพท์
- จดซีเรียลนัมเบอร์ของคอมพิวเตอร์, หมายเลข ID ของผลิตภัณฑ์ และ ซีเรียลนัมเบอร์ของจอภาพ ก่อนที่จะ โทรติดต่อ
- ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาตามคำแนะนำของช่างเทคนิค
- ถอคอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปในระบบ
- ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เพิ่งติดตั้ง
- รันซีดี Restore Plus!



ข้อควรระวัง: รันซีดี Restore Plus! จะลบข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดไดรฟ์



สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการเพิ่มการรับประกัน (Care Packs) โปรคติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในประเทศของคุณ

คำแนะนำ

หากคุณพบปัญหาที่ไม่ร้ายแรงเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ หรือซอฟต์แวร์ โปรดอ่านรายการต่อไปนี้เพื่อดุกำแนะนำทั่วไปก่อนที่จะดำเนินการต่อไป:

- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และจอภาพต่อเข้ากับเต้ารับที่มีกระแสไฟฟ้า
- ตรวจสอบสวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้าว่าอยู่ในตำแหน่งของระดับแรงดันไฟฟ้า ที่ถูกต้องสำหรับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ (115V หรือ 230V)
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่และ ไฟสถานะเปิดเครื่องสว่างเป็นสีเขียว
- 🔳 ตรวจสอบว่าจอภาพเปิดอยู่และไฟสถานะเมื่อเปิดเครื่องสีเขียวสว่างอยู่
- ตรวจสอบไฟสถานะเปิดเครื่องที่ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อดูว่า ไฟกะพริบเป็นสีแดงหรือไม่ สัญญาณไฟกะพริบเป็นรหัสที่บ่งชี้ถึงข้อผิดพลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวินิจฉัยปัญหา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก A, "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ POST"
- ปรับความสว่างและความเข้มของจอภาพหากภาพที่แสดงมืดหรือมัว
- กดปุ่มในแป้นพิมพ์ค้างไว้ หากระบบส่งสัญญาณเสียง แสดงว่าแป้นพิมพ์ ทำงาบตามปกติ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดว่ามีการเชื่อมต่อผิดพลาดหรือหลวม หรือไม่
- เปิดเครื่องโดยใช้วิธีกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ หรือกดปุ่มเพาเวอร์ หากเครื่อง คอมพิวเตอร์ยังคงอยู่ในโหมดพักการใช้งาน ให้ปิดเครื่องโดยใช้วิธีกดปุ่ม เพาเวอร์ค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที จากนั้นให้กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้งเพื่อรีสตาร์ท คอมพิวเตอร์ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ปิดลง ให้ดึงปลั๊กไฟ แล้วรอ 2-3 วินาที จากนั้นให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท หากว่ามีการกำหนดไว้ ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ว่าให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากไฟฟ้าดับ หากเครื่องไม่รีสตาร์ท ให้กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเริ่มต้น การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชันหรืออุปกรณ์เสริม ที่ไม่ใช่แบบ Plug and Play โปรดดูคำแนะนำใน "การแก้ไขปัญหาในการ ติดตั้งศาร์ดแวร์"

- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งใครเวอร์ของอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้ว เช่น หากคุณใช้
 เครื่องพิมพ์ คุณจะต้องมีใครเวอร์ของเครื่องพิมพ์ติดตั้งไว้
- ถอดสื่อที่ใช้บูตทั้งหมด (ดิสเก็ตต์, ซีดี หรืออุปกรณ์ USB) ออกจากระบบ ก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่ระบบที่ติดตั้งมาจากโรงงานโปรดตรวจสอบว่าระบบนั้นสามารถทำงานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากระบบมีอุปกรณ์แหล่งสัญญาณภาพหลายตัว (อะแคปเตอร์ภายใน, PCI หรือ PCI-Express) ติดตั้งอยู่ (อุปกรณ์แสดงผลภายในมีในบางรุ่นเท่านั้น) และมีจอภาพเพียงเครื่องเดียว จอภาพดังกล่าวจะต้องต่อเข้ากับช่องเสียบจอภาพ บนแหล่งสัญญาณภาพที่คุณเลือกเป็นอะแคปเตอร์ VGA หลัก ในระหว่าง การบูตเครื่อง ช่องเสียบจอภาพอื่นๆ จะไม่ทำงาน และหากคุณต่อจอภาพ เข้ากับพอร์ตดังกล่าว จอภาพก็จะไม่ทำงาน คุณสามารถเลือกแหล่งสัญญาณภาพ ที่เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับแหล่งสัญญาณ VGA ได้ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์



ข้อควรระวัง: เมื่อคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ จะมีกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ในเมนบอร์ดตลอดเวลา คุณจะต้องถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ก่อนที่จะเปิดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเมนบอร์ดหรือ ส่วนประกอบอื่น ๆ

การแก้ปัญหาทั่วไป

กุณสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ได้อย่างง่ายดายหากปัญหา ยังคงอยู่และคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือหากคุณไม่ต้องการดำเนินการ ด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ารแก้ปัญหาทั่วไป		
ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คอมพิวเตอร์ค้างและไม่ยอม ปิดลงเมื่อกดปุ่มเพาเวอร์	ระบบควบคุมสวิตช์เพาเวอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน	กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 วินาทิ จนกระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดลง
คอมพิวเตอร์ไม่สนองตอบ กับแป้นพิมพ์หรือเมาส์ USB	คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด standby	กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อออกจากโหมด standb y
	ระบบค้าง	รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
	ามจะทำงานต่อจากโหมด standb ปิดลง และคุณจะสูญเสียข้อมูล	y อย่ากดปุ่มเพาเวอร์นานเกินกว่า 4 วินาที
การแสดงวันที่และเวลา ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง	อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC (นาฬิกาภายในระบบ) การเสียบปลั๊ก คอมพิวเตอร์เข้ากับ เต้ารับไฟฟ้าจะช่วยยืด อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ RTC	ขั้นแรก ให้รีเซ็ตวันที่และเวลาที่ Control Panel (หรืออาจใช้ยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์เพื่ออัพเดตวันที่และเวลาของ RTC) หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC โปรดดู คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ในแผ่นซีดี Documentation เพื่อดูคำแนะนำ เกี่ยวกับการติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ หรือติดต่อ ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตเพื่อ ขอคำแนะนำในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC
เคอร์เซอร์ไม่เคลื่อนไหว เมื่อใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์	ปุ่ม Num Lock อาจอยู่ ในสถานะใช้งาน	กดปุ่ม Num Lock ไฟสถานะ Num Lock ไม่ควรจะสว่างหากคุณต้องการใช้ปุ่มลูกศร สามารถเปิด (หรือปิดการใช้งาน) ปุ่ม Num Lock ได้ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหาทั่วไป *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถถอดฝาครอบ คอมพิวเตอร์หรือแผงปิด ด้านข้างได้	มีการล็อคด้วยคุณสมบัติ ล็อค Smart Cover ใน คอมพิวเตอร์บางเครื่อง	ปลดล็อค Smart Cover โดยใช้ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ คุณสามารถซื้อกุญแจ Smart cover FailSafe สำหรับปลดล็อค Smart Cover ได้จาก HP คุณจะต้องใช้ปุ่ม FailSafe ในกรณีที่คุณ ลืมรหัสผ่าน ไฟดับ หรือคอมพิวเตอร์ทำงาน ผิดปกติ สั่งชื้อ PN 166527-001 สำหรับ กุญแจแบบประแจ หรือ PN 166527-002 สำหรับกุญแจแบบไขควง
มีการทำงานอย่างไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	โพรเซสเซอร์มีอุณหภูมิสูง	 ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น หรือไม่
		 ตรวจดูว่าพัดลมถูกเชื่อมต่อและทำงาน อย่างถูกต้อง (พัดลมบางตัวทำงาน เมื่อจำเป็นเท่านั้น)
		 ตรวจสอบว่าตัวระบายความร้อนของ โพรเซสเซอร์ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
	ฮาร์ดไดรฟ์เต็ม	ถ่ายโอนข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ เพื่อเพิ่ม พื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์
	หน่วยความจำเหลือน้อย	เพิ่มหน่วยความจำ
	ข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์กระจัด กระจาย	ดีแฟรกฮาร์ดไดรฟ์
	โปรแกรมที่เรียกใช้งานก่อน หน้านี้ไม่ปล่อยหน่วยความจำ ที่สำรองไว้กลับคืนสู่ระบบ	รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
	มีไวรัสบนฮาร์ดไดรฟ์	รันโปรแกรมป้องกันไวรัส
	รันแอปพลิเคชันมากเกินไป	 ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่ม หน่วยความจำ เพิ่มหน่วยความจำ
	J .l	
	ไม่ทราบสาเหตุ	รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหาทั่วไป *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ และไฟสถานะเปิดเครื่อง	ระบบป้องกันความร้อนของ โพรเซสเซอร์ถูกเปิดใช้งาน:	 ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูก ปิดกั้นและพัดลมระบายความร้อนทำงาน
กะพริบเป็นสีแดง 2 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้นเว้น 2 วินาที และมีสัญญาณเสียง 2 ครั้ง	พัดลมอาจถูกปิดกั้นหรือ ไม่ทำงาน หรือ ตัวระบายความร้อน/พัดลม ไม่ได้เชื่อมต่อกับโพรเชสเชอร์ อย่างถูกต้อง	 เปิดฝาครอบ กดปุ่มเพาเวอร์ แล้วดูว่า พัดลมที่โพรเซสเซอร์หมุนหรือไม่ หากพัดลมที่โพรเซสเซอร์ไม่หมุน ให้ตรวจดูว่าสายเคเบิลของพัดลม ถูกเสียบเข้ากับเฮดเดอร์บนเมนบอร์ด เรียบร้อยแล้ว ตรวจดูว่าพัดลมถูกต่อ หรือติดตั้งอย่างถูกต้อง/แน่นหนา หากพัดลมถูกต่อหรือติดตั้งอย่างถูกต้อง แต่ไม่หมุน ให้เปลี่ยนพัดลม
		4. ต่อตัวระบายความร้อนของโพรเซสเซอร์ ใหม่อีกครั้ง และตรวจดูว่าชุดพัดลม เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
		 ติดต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับอนุญาต

การแก้ปัญหาทั่วไป *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ และไฟแสดง สถานะที่แผงด้านหน้าของ	ไม่สามารถเริ่มต้นการทำงาน ของระบบ	กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง 4 วินาที หากไฟสถานะฮาร์ดไดรฟ์เปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้ปฏิบัติดังนี้:
คอมพิวเตอร์ไม่กะพริบ		 ตรวจสอบสวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า ที่ด้านหลังของแหล่งจ่ายไฟว่าอยู่ใน ตำแหน่งของระดับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมขึ้น อยู่กับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่
		 ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันทีละชิ้นจนกว่าไข 3V_aux บนเมนบอร์ดจะสว่าง
		3. เปลี่ยนเมนบอร์ด
		หรือ
		กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง 4 วินาที หากไฟสถานะฮาร์ดไดรฟ์ไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้ปฏิบัติดังนี้:
		 ตรวจดูว่าอุปกรณ์เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
		 ปิดฝาครอบ แล้วตรวจดูว่าตัวควบคุม ปุ่มเพาเวอร์เชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ด อย่างถูกต้อง
		 ตรวจดูว่าสายแหล่งจ่ายไฟทั้ง 2 สาย เชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ดอย่างถูกต้อง
		 ตรวจดูว่าไฟ 3V_aux บนเมนบอร์ด สว่างหรือไม่ ถ้าไฟสว่าง ให้เปลี่ยนตัว ควบคุมปุ่มเพาเวอร์
		 ถ้าไฟ 3V_aux บนเมนบอร์ดไม่สว่าง ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
		6. เปลี่ยนเมนบอร์ด

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

ตารางต่อไปนี้แสคงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เหล่งจ่ายไฟไม่ทำงานในบางครั้ง	สวิตซ์เลือกระดับแรงดัน ไฟฟ้าที่ด้านหลังของ โครงเครื่อง (บางรุ่น) ไม่อยู่ในตำแหน่งของระดับ แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง (115V หรือ 230V)	เลือกระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ถูกต้อง โดยใช้สวิตช์เลือก
	แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน เนื่องจากมีข้อขัดข้องภายใน	ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อเปลี่ยน แหล่งจ่ายไฟ
เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติและ ไฟสถานะเปิดเครื่องกะพริบ เป็นสีแดง 2 ครั้งทุก ๆ วินาที จากนั้นเว้น 2 วินาที และมี สัญญาณเสียง 2 ครั้ง	ระบบป้องกันความร้อนของ โพรเซสเซอร์ถูกเปิดใช้งาน: พัดลมอาจถูกปิดกั้นหรือ ไม่ทำงาน หรือ ตัวระบายความร้อน/พัดลม ไม่ได้เชื่อมต่อกับโพรเซสเซอร์ อย่างถูกต้อง	 ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูก ปิดกั้นและพัดลมระบายความร้อนทำงาน เปิดฝาครอบ กดปุ่มเพาเวอร์ แล้วดูว่า พัดลมที่โพรเซสเซอร์หมุนหรือไม่ หากพัดลมที่โพรเซสเซอร์ไม่หมุน ให้ตรวจดูว่าสายเคเบิลของพัดลม ถูกเสียบเข้ากับเฮดเดอร์บนเมนบอร์ด เรียบร้อยแล้ว ตรวจดูว่าพัดลมถูกต่อ หรือติดตั้งอย่างถูกต้อง/แน่นหนา หากพัดลมถูกต่อหรือติดตั้งอย่างถูกต้อง
		แต่ไม่หมุน ให้เปลี่ยนพัดลม 4. ต่อตัวระบายความร้อนของโพรเซสเซอร์ ใหม่อีกครั้ง และตรวจดูว่าชุดพัดลม เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
		5. ติดต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับอนุญาต

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟสถานะเปิดเครื่องกะพริบ เป็นสีแดง 4 ครั้งทุก ๆ วินาที จากนั้นเว้น 2 วินาที และ คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเสียง 4 ครั้ง	แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน (แหล่งจ่ายไฟโอเวอร์โหลด)	 ตรวจสอบสวิตซ์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้าที่ด้านหลังของแหล่งจ่ายไฟ (ในคอมพิวเตอร์บางรุ่น) ว่าอยู่ในตำแหน่งของแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่
		 เปิดฝาครอบ แล้วตรวจดูว่าสายเคเบิล ของแหล่งจ่ายไฟแบบ 4 สายเชื่อมต่อ เข้ากับช่องเสียบบนเมนบอร์ด
		3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้เกิด ปัญหานี้หรือไม่ โดยถอดอุปกรณ์ ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ (เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ หรือไดรฟ์ออปติคัล และการ์ดเอ็กซ์แพนซัน) เปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ POST ให้ปิดเครื่อง แล้วต่ออุปกรณ์ กลับคืนครั้งละชิ้น และทำตามขั้นตอน ดังกล่าวซ้ำอีกครั้งจนกว่าเครื่องจะ ไม่ทำงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุ ให้เครื่องไม่ทำงาน ต่ออุปกรณ์กลับคืน ครั้งละชิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ ทั้งหมดทำงานเป็นปกติ
		 ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
		5. เปลี่ยนเมนบอร์ด

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิสเก็ตต์

ตารางต่อ ไปนี้แสดงสาเหตุและการแก้ ใบปัญหาเกี่ยวกับดิสเก็ตต์ที่พบบ่อย



• คุณอาจต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อคุณเพิ่มหรือถอดฮาร์ดแวร์ เช่น ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำใน "การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์"

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิสเก็ตต์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟของดิสเก็ตต์ใดรฟ์ติดตลอดเวลา	ดิสเก็ตต์เกิดความเสียหาย	ใน Microsoft Windows XP ให้คลิกขวา ที่ Start คลิก Explore แล้วเลือกไดรฟ์ เลือก File > Properties > Tools ที่ข้างใต้ Error-checking ให้คลิก Check Now
	ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ไม่ถูกต้อง	ดึงแผ่นดิสเก็ตต์ออกและใส่ใหม่อีกครั้ง
	ต่อสายเคเบิลของไดรฟ์ ไม่ถูกต้อง	ต่อสายเคเบิลของไดรฟ์ใหม่ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าพินทั้งสี่บนสายไฟต่อเข้ากับดิสเก็ตต์ ไดรฟ์อย่างเหมาะสม
ไม่พบไดรฟ์	สายเคเบิลหลวม	ต่อสายเคเบิลข้อมูลและสายไฟของดิสเก็ตต์ ไดรฟ์อีกครั้ง
	ไม่ได้ติดตั้งไดรฟ์ที่ถอดเข้า ออกได้อย่างถูกต้อง	ติดตั้งไดรฟ์ใหม่อีกครั้ง
ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ไม่สามารถเขียน	ไม่ได้ฟอร์แมตแผ่นดิสเก็ตต์	ฟอร์แมตแผ่นดิสเก็ตต์
งแผ่นดิสเก็ตต์		1. เลือกไดรฟ์ (A) ใน Windows Explorer
		2. คลิกขวาที่ชื่อไดรฟ์ และเลือก Format
		 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ และคลิก Start เพื่อเริ่มฟอร์แมตดิสเก็ตต์
	ดิสเก็ตต์มีการป้องกัน การเขียน	ใช้ดิสเก็ตต์แผ่นอื่น หรือยกเลิกการป้องกัน การเขียน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิสเก็ตต์ *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ไม่สามารถเขียนลง แผ่นดิสเก็ตต์ (ต่อ)	มีการเขียนผิดไดรฟ์	ตรวจสอบชื่อไดรฟ์ในข้อความระบุตำแหน่ง
	พื้นที่ว่างในดิสเก็ตต์	1. ใช้แผ่นดิสเก็ตต์อื่น
	ไม่เพียงพอ	2. ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออกจากดิสเก็ตต์
	การเขียนดิสเก็ตต์รุ่นเก่า ถูกยกเลิกการใช้งานในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และเปิดใช้ Legacy Diskette Write ใน Storage > Storage Options
	ดิสเก็ตต์เกิดความเสียหาย	เปลี่ยนดิสเก็ตต์
ไม่สามารถฟอร์แมตดิสเก็ตต์	การรายงานสื่อเก็บข้อมูล ไม่ถูกต้อง	เมื่อฟอร์แมตดิสก์ใน MS-DOS คุณอาจ ต้องระบุความจุของแผ่น เช่น ในการฟอร์แมต ดิสเก็ตต์ขนาด 1.44 เมกะไบต์ ให้พิมพ์ คำสั่งต่อไปนี้ในพรอมต์ของ MS-DOS: FORMAT A: /F:1440
	ดิสก์อาจมีการป้องกัน การเขียน	เปิดตัวล็อคบนดิสเก็ตต์
	มีการควบคุมการเขียน ดิสเก็ตต์	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และเปิดใช้ Legacy Diskette Write ใน Storage > Storage Options
เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานดิสก์	โครงสร้างไดเรคทอรี ไม่ถูกต้อง หรือไฟล์มีปัญหา	ใน Windows XP คลิกขวาที่ Start คลิก Explore แล้วเลือกไดรฟ์ เลือก Select File > Properties > Tools ที่ข้างใต้ Error-checking ให้คลิก Check Now
ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ไม่สามารถอ่าน แผ่นดิสเก็ตต์	คุณใช้ดิสเก็ตต์ผิดประเภท สำหรับไดรฟ์	ตรวจสอบประเภทของไดรฟ์ที่คุณกำลังใช้ และใช้ดิสเก็ตต์ที่ถูกต้อง
	คุณกำลังอ่านข้อมูลผิดไดรฟ์	ตรวจสอบชื่อไดรพ์ในข้อความระบุตำแหน่ง
	ดิสเก็ตต์เกิดความเสียหาย	เปลี่ยนดิสเก็ตต์

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดิสเก็ตต์ *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีข้อความ "Invalid system disk" ปรากฏขึ้น	มีการใส่ดิสเก็ตต์ที่ไม่มีไฟล์ ระบบที่จำเป็นต่อการเปิด คอมพิวเตอร์ลงในไดรฟ์	เมื่อไดรฟ์หยุดทำงาน ให้นำดิสเก็ตต์ออก และกด Spacebar คอมพิวเตอร์ จะเริ่มต้นระบบต่อไป
	เกิดข้อผิดพลาดในดิสเก็ตต์	รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยกดปุ่ม เพาเวอร์
ไม่สามารถบูตจากแผ่นดิสเก็ตต์	แผ่นดิสเก็ตต์เป็นแบบ ที่บูตไม่ได้	เปลี่ยนเป็นแผ่นดิสเก็ตต์ที่บูตได้
	มีการยกเลิกการบูตจาก แผ่นดิสเก็ตต์ในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดใช้การบูตด้วยดิสเก็ตต์ใน Storage > Boot Order
		 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดใช้การบูตด้วยสื่อที่ถอดออกได้ ใน Storage > Storage Options > Removable Media Boot
		 ควรปฏิบัติขั้นตอนทั้งสอง เพราะ ฟังก์ชัน Removable Media Boot ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ จะแทนที่คำสั่งเปิดใช้ Boot Order
	Network Server Mode ถูกเปิดใช้งานในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วยกเลิก การใช้งาน Network Server Mode ใน Security > Password Options
	มีการยกเลิกการบูตจากสื่อ ที่ถอดเข้าออกได้ในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดใช้ การบูตด้วยสื่อที่ถอดออกได้ใน Storage > Storage Options > Removable Media Boot

Solving Hard Drive ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ฮาร์ดไดรฟ์	ฮาร์ดดิสก์มีเช็คเตอร์ ที่เสียหายหรือใช้งานไม่ได้	1. ใน Windows XP คลิกขวาที่ Start คลิก Explore แล้วเลือกไตรฟ์ เลือก File > Properties > Tools ที่ข้างใต้ Error-checking ให้คลิก Check Now 2. ใช้ยูทิลิตีเพื่อค้นหาตำแหน่งและบล็อค การใช้ส่วนที่เสีย หากจำเป็น ให้ฟอร์แมต ฮาร์ดดิสก์ใหม่
เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานดิสก์	โครงสร้างไดเรคทอรีไม่ถูกต้อง หรือไฟล์มีปัญหา	ใน Windows XP คลิกขวาที่ Start คลิก Explore แล้วเลือกไดรฟ์ เลือก File > Properties > Tools ที่ข้างใต้ Error-checking ให้คลิก Check Now
ไม่พบไดรฟ์ (ที่ระบุ)	สายเคเบิลอาจหลวม	ตรวจสอบการต่อสายเคเบิล
	ระบบอาจไม่รับทราบถึงไดรฟ์ ที่ติดตั้งขึ้นใหม่ได้โดยอัตโนมัติ	โปรดดูคำแนะนำในการตั้งค่าใหม่ในหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์" หากระบบยังไม่รับรู้ถึงอุปกรณ์ใหม่ ให้ ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์นั้นแสดงอยู่ภายใน ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือไม่ หากมี อยู่ สาเหตุของปัญหาอาจอยู่ที่ไดรเวอร์ แต่หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ ปัญหานี้ อาจเกิดจากฮาร์ดแวร์ หากไดรฟ์นั้นเป็นไดรฟ์ที่ติดตั้งใหม่ ให้เข้าสู่ ยูทิลิตีการตั้งค่า และลองเพิ่มระยะเวลา การรอในกระบวนการ POST ที่ Advanced > Power-On

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์ (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่พบไดรฟ์ (ที่ระบุ) <i>(ต่อ)</i>	การตั้งค่าจัมเปอร์ของไดรฟ์ อาจไม่ถูกต้อง	หากไดรฟ์ดังกล่าวเป็นไดรฟ์หลัก ให้ตั้ง จัมเปอร์ที่ด้านหลังของไดรฟ์ให้เป็น Master หรือ Cable Select หากไดรฟ์ดังกล่าว เป็นไดรฟ์รอง ให้ตั้งจัมเปอร์ที่ด้านหลัง ของไดรฟ์ให้เป็น Slave หรือ Cable Select
	คอนโทรลเลอร์ของไดรฟ์ ถูกยกเลิกการใช้งานในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และเปิด ใช้งานคอนโทรลเลอร์ IDE และ SATA ทั้งหมดใน Storage > Storage Options
	ไดรฟ์ตอบสนองซ้าหลังจาก การเริ่มต้นระบบ	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และเพิ่ม เวลารอของกระบวนการ POST ใน Advanced > Power-On Options
มีข้อความ Nonsystem disk/NTLDR missing	ระบบพยายามเริ่มต้น การทำงานจากแผ่นดิสเก็ตต์ ที่บูตไม่ได้	นำแผ่นดิสเก็ตต์นั้นออกจากไดรฟ์
	ระบบพยายามเริ่มต้นการ ทำงานจากฮาร์ดไดรฟ์ แต่ฮาร์ดไดรฟ์อาจมีความ เสียหาย	 ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ที่บูตได้ในดิสเก็ตต์ไดรฟ์ และเริ่มระบบใหม่ ตรวจสอบฟอร์แมตของฮาร์ดไดรฟ์ โดยใช้ fdisk: หากเป็นฟอร์แมต NFTFS ให้ใช้ เครื่องอ่านของผู้ผลิตอื่นเพื่อประเมิน ไดรฟ์หากเป็นฟอร์แมต FAT32 จะ ไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ดังกล่าวได้ ให้เปลี่ยนอิมเมจ MBR
		 หากฮาร์ดไดรฟ์ยังคงใช้ไม่ได้หลังจาก ที่เริ่มต้นระบบด้วยดิสเก็ตต์และใช้งาน การป้องกัน MBR แล้ว คุณอาจลอง เรียกใช้อิมเมจของ MBR ที่บันทึกไว้ ล่าสุด ซึ่งในการทำเช่นนี้ ให้เข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าระบบ และเลือก Security > Restore Master Boot Record

การแก้ไขปัญหาเกี	์ยวถึงเฮาร์ด ้	മെജ് /ജ്മ)
អ រ ។ ទេស ខេត្ត កា ស្នា ស ខេត្ត	ומוונטוונטו	LWIJNI (WU)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีข้อความ Nonsystem disk/ NTLDR missing <i>(ต่อ)</i>	ไฟล์ระบบขาดหายไปหรือ ไม่ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสม	 ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ที่บูตได้ในดิสเก็ตต์ไดรฟ์ และเริ่มระบบใหม่
		 ตรวจสอบฟอร์แมตของฮาร์ดไดรฟ์ โดยใช้ Fdisk: หากเป็นฟอร์แมต NFTFS ให้ใช้ เครื่องอ่านของผู้ผลิตอื่นเพื่อประเมิน ไดรฟ์หากเป็นฟอร์แมต FAT32 จะ ไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ดังกล่าวได้ เปลี่ยนอิมเมจ MBR หากฮาร์ดไดรฟ์ยังคงใช้ไม่ได้หลังจากที่ เริ่มต้นระบบด้วยดิสเก็ตต์และใช้งานการ ป้องกัน MBR แล้ว คุณอาจลองเรียกใช้ อิมเมจของ MBR ที่บันทึกไว้ล่าสุด ซึ่งใน การทำเช่นนี้ ให้เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าระบบ และเลือก Security > Restore Master Boot Record
	มีการตัดการบูตจากแผ่น ฮาร์ดไดรฟ์ในยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และเลือก รายการฮาร์ดไดรฟ์ในรายการ Storage > Boot Order
	ไม่ได้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ ที่ใช้บูตไว้เป็นลำดับแรก ในระบบที่มีฮาร์ดไดรฟ์ หลายตัว	หากพยายามจะบูตจากฮาร์ดไดรฟ์ IDE ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดไดรฟ์ดังกล่าว ถูกเชื่อมต่อเป็น Primary Device O หากพยายามจะบูตจากฮาร์ดไดรฟ์ SATA ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดไดรฟ์ดังกล่าว ถูกเชื่อมต่อกับ SATA O
	คอนโทรลเลอร์ของฮาร์ดไดรฟ์ ที่ใช้บูตไม่อยู่ในรายการลำดับ การบูต	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วเลือก Storage > Boot Order และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนโทรลเลอร์ของ ฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้บูตปรากฏอยู่ในรายการ ต่อจาก Hard Drive
ฮาร์ดไดรฟ์ Parallel ATA (PATA) ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	คุณใช้สายเคเบิลสำหรับ เชื่อมต่อไดรฟ์ผิดประเภท	ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ Ultra ATA ใหม่โดยใช้ สายเคเบิล 80 แกน

ษา	બ નં	ď	ďη	ď	, , ,
การแก้ไข	ปญหาเกย	วกบฮ	ารดเด	รฟ	(ตอ)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน	ฮาร์ดไดรฟ์เกิดความเสียหาย	สังเกตว่าไฟสถานะเปิดเครื่องที่แผงด้านหน้า กะพริบเป็นสีแดง และมีสัญญาณเสียงดังขึ้น โปรดดู ภาคผนวก A, "ข้อความแสดง ข้อผิดพลาดของ POST" เพื่อระบุสาเหตุ ที่เป็นไปได้สำหรับไฟกะพริบสีแดงและรหัส เสียง	
		โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับ ประกันแบบจำกัดทั่วโลก	
คอมพิวเตอร์เหมือนจะค้าง	โปรแกรมที่ใช้อยู่หยุด ตอบสนองต่อคำสั่งต่าง ๆ	ปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนปกติของ Windows หากไม่สามารถปิดเครื่องได้ กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา 4 วินาที หรือ เกินกว่านั้นพื่อปิดคอมพิวเตอร์ ในการรีสตาร์ท คอมพิวเตอร์ กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง	

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ MultiBay

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ MultiBay			
ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
ไม่พบไดรฟ์	คุณพยายามต่อฮาร์ดไดรฟ์ แบบถอดเข้าออกได้ที่มี คุณสมบัติตัวล็อคไดรฟ์ ในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ (คุณสมบัตินี้มีในบางรุ่น เท่านั้น)	ปิด Windows และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ใส่ไดรฟ์ในช่อง MultiBay หากไม่ได้ใส่ไว้ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	
	MultiBay ถูกซ่อนอยู่ใน ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และตั้ง MultiBay เป็น Device Available ใน Security > Device Security	

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลบนจอภาพ โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับ หน้าจอหรือคูสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในตารางต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หน้าจอว่างเปล่า (ไม่มีการแสดงผล)	ไม่ได้เปิดหน้าจอ ไฟหน้าจอ ไม่ติด	เปิดหน้าจอ และดูว่าไฟหน้าจอติด
	จอภาพไม่ดี	ลองเปลี่ยนไปใช้จอภาพอื่น
	ต่อสายเคเบิลไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการต่อสายเคเบิลจากจอภาพไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ และสายไฟที่เสียบเข้ากับ เต้ารับไฟฟ้า
	คุณอาจติดตั้งยูทิลิตีปิดหน้าจอ หรือมีการใช้คุณสมบัติประหยัด พลังงาน	กดปุ่มใด ๆ ก็ได้บนแป้นพิมพ์หรือคลิก ปุ่มเมาส์ และป้อนรหัสผ่านหากมีการ กำหนดไว้
	ROM ของระบบไม่ถูกต้อง ระบบทำงานในโหมดบล็อค การบูต Failsafe (ซึ่งจะทราบ จากสัญญาณเสียง 8 ครั้ง)	แฟลช ROM ใหม่โดยใช้ดิสเก็ตต์ ROMPaq โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "บล็อคการบูต ROM FailSafe" ใน คู่มือการจัดการเดสก์ทอป ในแผ่นซีดี Documentation
	คุณใช้จอภาพที่มีการซิงโครไนซ์ คงที่ และไม่สามารถซิงโครไนซ์ ที่ความละเอียดที่เลือกไว้	ตรวจสอบว่าจอภาพสามารถรองรับอัตรา การกวาดภาพที่เหมือนกับอัตราความละเอียด ที่เลือกไว้
	คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด standby	กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อออกจากโหมด standby

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หน้าจอว่างเปล่า (ไม่มีการแสดงผล) <i>(ต่อ)</i>	สายเคเบิลของจอภาพเสียบ กับพอร์ตที่ไม่ถูกต้อง	หากระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งช่องเสียบสำหรับ กราฟิกภายใน และช่องเสียบการ์ดแสดงผล เพิ่มเติม ให้เสียบสายเคเบิลของจอภาพ เข้ากับช่องเสียบการ์ดแสดงผลที่ด้านหลัง ของเครื่องคอมพิวเตอร์
		หากการ์ดแสดงผลที่คุณใช้เป็นการ์ด เอ็กซ์แพนชัน PCI คุณจะสามารถเปิดใช้ กราฟิกภายในได้จากยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ แต่ถ้าหากติดตั้งการ์ด แสดงผล PCI-Express ก็จะไม่สามารถ เปิดใช้กราฟิกภายในได้
	การตั้งค่าจอภาพในเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับ จอภาพที่ใช้	 รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และกด F8 ในระหว่างเริ่มต้นระบบ เมื่อคุณเห็น ข้อความ "Press F8" ที่มุมขวาล่าง ของหน้าจอ
		2. ใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือก Enable VGA Mode แล้วกด Enter
		 ใน Control Panel ของ Windows ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Display แล้วเลือกแท็บ Settings
		 ปรับแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความละเอียด ใหม่
หน้าจอว่างเปล่า ไฟสถานะ เปิดเครื่องกะพริบเป็นสีแดง	หน่วยความจำการแสดงผล เกิดข้อผิดพลาด	 ใส่ DIMM ใหม่อีกครั้งเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์
5 ครั้งทุกๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที และคอมพิวเตอร์		 เปลี่ยน DIMM ทีละชิ้น เพื่อแยกโมดูล ที่มีข้อผิดพลาดออก
ส่งสัญญาณเสียง 5 ครั้ง		 ใช้หน่วยความจำของ HP แทนหน่วย ความจำของผู้ผลิตรายอื่น
		4. เปลี่ยนเมนบอร์ด

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หน้าจอว่างเปล่า ไฟสถานะ เปิดเครื่องกะพริบเป็นสีแดง 6 ครั้งทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที และคอมพิวเตอร์ ส่งสัญญาณเสียง 6 ครั้ง	การแสดงผลมีข้อผิดพลาด	สำหรับระบบที่ใช้การ์ดแสดงผล: 1. ติดตั้งการ์ดแสดงผลใหม่ เปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2. เปลี่ยนการ์ดแสดงผล 3. ปลี่ยนเมนบอร์ด สำหรับระบบที่ใช้กราฟิกภายใน ให้เปลี่ยน
หน้าจอว่างเปล่า ไฟสถานะ เปิดเครื่องกะพริบเป็นสีแดง 7 ครั้งทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที และคอมพิวเตอร์ ส่งสัญญาณเสียง 7 ครั้ง	เมนบอร์ดขัดข้อง (ROM ตรวจพบการขัดข้องก่อน การแสดงผล)	ปลี่ยนเมนบอร์ด
จอภาพไม่ทำงานตามปกติเมื่อใช้ คุณสมบัติประหยัดพลังงาน	มีการใช้คุณสมบัติประหยัด พลังงานกับจอภาพที่ไม่ สามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวได้	ยกเลิกการใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ตัวอักษรไม่ชัดเจน	มีการปรับความสว่างและ ความเข้มของจอภาพอย่าง ไม่ถูกต้อง	ปรับปุ่มควบคุมความสว่างและความเข้ม ของจอภาพ
	ต่อสายเคเบิลไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าสายของจอภาพต่อเข้ากับการ์ด แสดงผลอย่างถูกต้อง
ภาพมัวและไม่สามารถกำหนด ความละเอียดที่ต้องการ	หากมีการอัพเกรด คอนโทรลเลอร์การแสดงผล คุณจะต้องโหลดไดรเวอร์ การแสดงผลที่ถูกต้อง	ติดตั้งไดรเวอร์การแสดงผลจากดิสเก็ตต์ ที่มาพร้อมกับชุดอัพเกรด
	จอภาพไม่สามารถแสดงความ ละเอียดตามที่ต้องการได้	เปลี่ยนความละเอียดที่ตั้งค่าไว้
	การ์ดแสดงผลไม่ดี	เปลี่ยนการ์ดแสดงผล

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ภาพล้ม ไม่เรียบ เป็นรอยหยัก หรือกะพริบ	การเชื่อมต่อจอภาพไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการตั้งค่าจอภาพ	 ตรวจสอบสายเคเบิลของจอภาพว่าต่อกับ คอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
	ที่ไม่ถูกต้อง	 ในระบบสองจอภาพหรือหากมีจอภาพ อื่นอยู่ใกล้ ๆ โปรดตรวจสอบว่าทั้งสอง จอภาพไม่รบกวนการทำงานซึ่งกัน และกัน โดยย้ายจอภาพทั้งสองออกห่างจากกัน
		 จอภาพอยู่ใกล้หลอดไฟหรือพัดลม มากเกินไป
	จำเป็นต้องล้างสนามแม่เหล็ก ให้กับจอภาพ	ล้างสนามแม่เหล็กให้กับจอภาพ โปรดดู คำแนะนำในเอกสารที่มาพร้อมกับจอภาพ
มีเสียงสั่นรัวดังมาจากข้างในของ จอภาพ CRT ในขณะเปิดเครื่อง	ขดลวดล้างสนามแม่เหล็ก ในจอภาพกำลังทำงาน	ไม่มี ตามปกติแล้ว ขดลวดล้างสนามแม่เหล็ก จะทำงานเมื่อคุณเปิดจอภาพ
มีเสียงคลิกดังมาจากข้างในของ จอภาพ CRT	รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ในจอภาพ กำลังทำงาน	ไม่มี ตามปกติแล้ว จอภาพบางรุ่นจะมี เสียงดังคลิกเมื่อคุณเปิดและปิดเครื่อง เมื่อ เข้าสู่และออกจากโหมดสแตนด์บาย และเมื่อ มีการเปลี่ยนค่าความละเอียด
มีเสียงแหลมดังมาจากข้างใน ของจอภาพแบบเรียบ	ความสว่างและหรือความเข้ม สูงเกินไป	ลดความสว่างและหรือความเข้ม

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ภาพไม่คมชัด ภาพเปรอะ ภาพซ้อน หรือมีเงา มีเส้นวิ่งในแนวนอน มีแถบจาง ๆ ในแนวตั้ง หรือไม่ สามารถกำหนดจุดศูนย์กลาง ของภาพบนหน้าจอ (เฉพาะจอภาพแบบเรียบที่ใช้ การเชื่อมต่อสัญญาณอินพุต VGA แบบอะนาล็อก)	วงจรการแปลงสัญญาณดิจิตัล ภายในจอภาพแบบเรียบอาจ ไม่สามารถตีความสัญญาณ ซิงโครไนซ์ที่มาจากการ์ด แสดงผล	เลือกตัวเลือก Auto-Adjustment ในเมนูการแสดงผลที่ปรากฏบนหน้าจอ ว. ทำการซิงโครไนซ์ฟังก์ชัน Clock และ Clock Phase ที่แสดงบนหน้าจอ คุณสามารถดาวน์โหลด SoftPaq สำหรับการซิงโครไนซ์ โดยไปยัง เว็บไซต์ด้านล่างนี้ แล้วเลือกจอภาพ ที่เหมาะสม และดาวน์โหลด SP20930 หรือ SP22333: www.hp.com/support 1. ติดตั้งการ์ดแสดงผลใหม่
	การดแสดงผลเมดหรอเมเด รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม	 เปลี่ยนการ์ดแสดงผล
สัญลักษณ์บางตัวที่พิมพ์ไม่ตรง กับที่ปรากฏบนหน้าจอ	แบบอักษรที่คุณใช้ไม่สนับสนุน สัญลักษณ์นั้น ๆ	ใช้ Character Map เพื่อค้นหาและเลือก สัญลักษณ์ที่คุณต้องการ คลิก Start > All Programs > Accessories > System Tools > Character Map คุณสามารถคัดลอกสัญลักษณ์ที่ต้องการจาก Character Map ไปใส่ไว้ในเอกสาร

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง

หากคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้งานเกี่ยวกับเสียงได้ และคุณพบปัญหาเกี่ยวกับ ระบบเสียง โปรคดูสาเหตุและการแก้ไขปัญหาในตารางต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เสียงขาด ๆ หาย ๆ	โพรเซสเซอร์กำลังถูกใช้ใน การประมวลผลโปรแกรมอื่น ที่เปิดอยู่	ปิดโปรแกรมที่ต้องอาศัยการประมวลผล อย่างมาก
	ความล่าช้าของเสียง พบได้ ทั่วไปในโปรแกรมเล่นสื่อ	ใน Windows XP:
		l. ใน Control Panel ให้เลือก Sounds and Audio Devices
		 บนแท็บ Audio ให้เลือกอุปกรณ์ จากรายการ Sound Playback
		3. คลิกปุ่ม Advanced แล้วเลือกแท็บ Performance
		4. ปรับแถบเลื่อน Hardware acceleration ไปที่ None และปรับแถบเลื่อน Sample rate conversion quality ไปที่ Good จากนั้นให้ลองทดสอบเสียงอีกครั้ง
		ปรับแถบเลื่อน Hardware acceleration ไปที่ Full และปรับ แถบเลื่อน Sample rate conversion quality ไปที่ Best จากนั้นให้ลอง ทดสอบเสียงอีกครั้ง
ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหรือหูฟัง	มีการลดระดับเสียงด้วย ชอฟต์แวร์	ดับเบิลคลิกที่ไอคอนรูป ลำโพง บนทาสก์บาร์ จากนั้นตรวจดูว่าตัวเลือก Mute ไม่ได้ ถูกเลือก และปรับระดับเสียงโดยเลื่อนแถบ ปรับระดับเสียง
	เสียงถูกซ่อนอยู่ในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	เปิดใช้เสียงในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่: Security > Device Security > Audio

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหรือหูฟัง (ต่อ)	ไม่ได้เปิดลำโพง	เปิดลำโพง
	ต่อแจ๊คสัญญาณเสียงผิด	ดูเอกสารที่มาพร้อมกับการ์ดเสียงเพื่อดู การต่อลำโพงที่ถูกต้อง
	ไม่ได้เปิดใช้ระบบเสียง	เปิดใช้ระบบเสียงดิจิตอลซีดี:
	ดิจิตอลซีดี	1. ใน Control Panel เลือก System
		 บนแท็บ Hardware ให้คลิกที่ปุ่ม Device Manager
		 คลิกขวาที่อุปกรณ์ชีดี/ดีวีดี และเลือก Properties
		4. บนแท็บ Properties ตรวจดูว่า มีการเลือก "Enable digital CD audio for this CD-ROM device"
	หูฟังหรืออุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับ ช่องเสียบสัญญาณเสียงออก ทำให้ลำโพงภายในระบบ ไม่มีเสียง	เปิดและใช้หูฟังหรือลำโพงภายนอก หากต่อไว้ หรือถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออก
	มีการปิดเสียง	 ใน Control Panel คลิก Sound, Speech and Audio Devices จากนั้นคลิก Sounds and Audio Devices
		 คลิกกล่องตัวเลือก Mute เพื่อลบ เครื่องหมายออกจากกล่องตัวเลือก ดังกล่าว
	คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด standby	กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อออกจากโหมด standby

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีเสียงรบกวนหรือไม่มีเสียง ออกจากลำโพงหรือหูฟัง	คอมพิวเตอร์อาจไม่พบชนิด ของลำโพง/หูฟังที่ถูกต้อง หรือเอาต์พุตหรือระบบ การตรวจจับสัญญาณอะนาล็อก เป็นดิจิตัลไม่ทำงาน	 หากคุณใช้ลำโพงแบบดิจิตัลที่มีแจ็ค สเตริโอ และต้องการให้ระบบเปลี่ยน เป็นสัญญาณดิจิตัลโดยอัตโนมัติ ให้ใช้ อะแดปเตอร์แปลงสเตริโอเป็นโมโน เพื่อใช้คุณสมบัติการตรวจจับอัตโนมัติ
		 หากไม่มีอะแดปเตอร์ดังกล่าว ให้ใช้ คุณสมบัติของอุปกรณ์มัลติมีเดียเพื่อ เปลี่ยนสัญญาณเสียงจากอะนาล็อกเป็น ดิจิตัลด้วยตนเอง
		3. หากหูฟังมีแจ็คแบบโมโน ให้ใช้คุณสมบัติ ของอุปกรณ์มัลติมีเดียเพื่อปรับระบบ เป็นสัญญาณออกแบบอะนาล็อก
		สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน
		Output Mode ของเสียง โปรดดู ภาคผนวก D, "การตั้งค่าสัญญาณเสียง เอาต์พุตอะนาล็อก/ดิจิตัล"



พากคุณกำหนด Output Mode เป็นดิจิตัล ลำโพงภายในและลำโพงอะนาล็อกภายนอกจะไม่มีเสียง ออกจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นโหมดตรวจจับอัตโนมัติหรือ โหมดอะนาล็อก

หากคุณกำหนด Output Mode เป็นอะนาล็อก ลำโพงภายนอกแบบดิจิตัลจะไม่ทำงานจนกว่า คุณจะเปลี่ยนเป็นโหมดตรวจจับอัตโนมัติหรือโหมดดิจิตัล

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก D, "การตั้งค่าสัญญาณเสียงเอาต์พุตอะนาล็อก/ดิจิตัล"

_		
	ฮาร์ดดิสก์อาจเต็ม	ก่อนที่จะบันทึกเสียง ให้ตรวจดูว่ามีเนื้อที่ว่าง
การบันทึกเสียง		บนฮาร์ดดิสก์เพียงพอ หรือคุณอาจใช้วิธี
		บันทึกไฟล์เสียงในรูปแบบบีบอัดข้อมูล

การแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ และรายการสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในตารางต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน	ไม่ได้เปิดเครื่องพิมพ์หรือ เครื่องไม่อยู่ในโหมดออนไลน์	เปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าอยู่ในโหมด ออนไลน์แล้ว
	ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์เวอร์ชันที่ถูกต้อง	 ติดตั้งไดรเวอร์ในเวอร์ชันที่ถูกต้อง สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
		2. ลองพิมพ์โดยใช้คำสั่งของ MS-DOS:
		DIR C:∖ > [พอร์ตของเครื่องพิมพ์]
		โดยที่ [พอร์ตของเครื่องพิมพ์] เป็น แอดเดรสที่เครื่องพิมพ์ใช้ หาก เครื่องพิมพ์ทำงาน ให้โหลดไดรเวอร์ ของเครื่องพิมพ์ใหม่
	หากคุณอยู่ในเน็ตเวิร์ก คุณอาจไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ ไปกับเครื่องพิมพ์	ทำการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์
	เครื่องพิมพ์อาจขัดข้อง	รันการทดสอบโดยอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์
ไม่สามารถเปิดเครื่องพิมพ์	ต่อสายไม่ถูกต้อง	ต่อสายเคเบิลทั้งหมดอีกครั้งและตรวจสอบ สายไฟและปลั๊กเสียบ
เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลที่อ่าน ไม่ออก	ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์เวอร์ชันที่ถูกต้อง	ติดตั้งไดรเวอร์ในเวอร์ชันที่ถูกต้องสำหรับ แอปพลิเคชันของคุณ
	ต่อสายไม่ถูกต้อง	ต่อสายเคเบิลทั้งหมดอีกครั้ง
	อาจมีการใช้งานหน่วยความจำ ของเครื่องพิมพ์มากเกินไป	รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ด้วยการปิดเป็นเวลา 1 นาที และเปิดใหม่อีกครั้ง
เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะออฟไลน์	กระดาษในเครื่องพิมพ์ อาจหมด	ตรวจสอบถาดป้อนกระดาษและเติมกระดาษ เลือกโหมดออนไลน์

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์และเมาส์

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์หรือเมาส์ โปรคอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับ อุปกรณ์และดูรายการสาเหตุและการแก้ไขปัญหาโคยทั่วไปในตารางต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คอมพิวเตอร์ไม่รับรู้คำสั่งจาก	ต่อสายเข้ากับช่องเสียบ	1. คลิก Start บนเดสก์ทอป Windows
แป้นพิมพ์และการพิมพ์	แป้นพิมพ์ไม่ถูกต้อง	 คลิก Shut Down ไดอะล็อกบ็อกซ์ Shut Down Windows จะปรากฏขึ้น
		3. เลือก Shut down
		 หลังจากปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว เสียบ สายแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่ อีกครั้งและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
	โปรแกรมที่ใช้อยู่หยุดตอบ สนองต่อคำสั่งต่าง ๆ อาจต้องช่อมแป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด standby	ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้เมาส์ จากนั้น รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
		โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ การรับประกันแบบจำกัดทั่วโลก
		กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อออกจากโหมด standby
\(ข้อควรระวัง: เมื่อพยายามจ มิฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะปิดส		🗸 อย่ากดปุ่มเพาเวอร์นานเกินกว่า 4 วินาที
เคอร์เซอร์ไม่เคลื่อนไหวเมื่อใช้ปุ่ม ลูกศรบนแป้นพิมพ์	ปุ่ม Num Lock อาจอยู่ ในสถานะใช้งาน	กดปุ่ม Num Lock ไฟสถานะ Num Lock ไม่ควรจะสว่างหากคุณต้องการใช้ ปุ่มลูกศร สามารถเปิด (หรือปิดการใช้งาน) ปุ่ม Num Lock ได้ในยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์

าารแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมาส์		
ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการ	เสียบสายเมาส์เข้ากับเครื่อง	ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์
เคลื่อนไหวหรือตอบสนองช้า เกินไป	คอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง	 กดปุ่ม Ctrl และ Esc พร้อมกัน (หรือกดปุ่ม Windows logo) เพื่อเข้าสู่เมนู Start
		 ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือก Shut Down จากนั้นกดปุ่ม Enter
		3. ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือก Shut Down จากนั้นกดปุ่ม Entel
		 หลังจากปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว เสียบ เมาส์เข้ากับด้านหลังของคอมพิวเตอร์ (หรือแป้นพิมพ์) และรีสตาร์ท คอมพิวเตอร์
	โปรแกรมที่ใช้อยู่หยุด ตอบสนองต่อคำสั่งต่าง ๆ	ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้แป้นพิมพ์ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
	อาจจำเป็นต้องทำความ สะอาดเมาส์	ถอดฝาครอบลูกกลิ้งจากด้านล่างของเมาส์ออก และทำความสะอาดส่วนประกอบภายใน
	อาจจำเป็นต้องซ่อมแซมเมาส์	โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการ รับประกันแบบจำกัดทั่วโลก
	คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด standby	กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อออกจากโหมด standby
\(\nadaga ข้อควรระวัง: เมื่อพยายามจะ มิฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะปิดล		ขอย่ากดปุ่มเพาเวอร์นานเกินกว่า 4 วินาที
เมาส์เคลื่อนในแนวตั้งหรือ แนวนอนเท่านั้น หรือมีการกระตุก	ลูกกลิ้งของเมาส์สกปรก	ถอดฝาครอบลูกกลิ้งจากด้านล่างของเมาส์ออก และทำความสะอาดด้วยชุดทำความสะอาด เมาส์ที่มีขายในร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป

การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์

กุณอาจต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อกุณเพิ่มหรือถอดฮาร์ดแวร์ เช่น ใครฟ์ หรือการ์ดเอ็กซ์แพนชันเพิ่มเติม หากกุณติดตั้งอุปกรณ์แบบพลักแอนด์เพลย์ Windows XP จะรับรู้ถึงอุปกรณ์นั้นและตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของระบบ ได้โดยอัตโนมัติ หากกุณติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์ คุณจะต้อง ตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งฮาร์ดแวร์ ใน Windows XP ให้ใช้ Add Hardware Wizard และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คอมพิวเตอร์ไม่รับรู้อุปกรณ์ใหม่ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ	ไม่ได้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม	ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ อย่างถูกต้องและแน่นหนา และขาของ ช่องเสียบไม่หักหรืองอ
	สายเคเบิลของอุปกรณ์ ภายนอกชิ้นใหม่ไม่แน่น หรือไม่ได้เสียบสายไฟ	ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ อย่างถูกต้องและแน่นหนา และขาของ ช่องเสียบไม่หักหรืองอ
	ไม่ได้เปิดสวิตซ์เพาเวอร์ ของอุปกรณ์ภายนอก	ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดอุปกรณ์ภายนอก จากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ อุปกรณ์ใหม่รวมอยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์
	คุณไม่ได้ปฏิบัติตามที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แนะนำให้แก้ไข การตั้งค่า	บูตระบบใหม่และทำตามคำแนะนำเพื่อ ยอมรับการแก้ไข
	การ์ดแบบพลักแอนด์เพลย์ อาจไม่ได้รับการตั้งค่าโดย อัตโนมัติในขณะที่เพิ่มเข้าสู่ ระบบ หากการตั้งค่าดีฟอลต์ มีข้อขัดแย้งกับอุปกรณ์อื่น	ใช้โปรแกรม Windows XP Device Manager เพื่อยกเลิกการเลือกค่าอัตโนมัติ ของการ์ด และเลือกการตั้งค่าพื้นฐานที่ ไม่ทำให้เกิดข้อขัดแย้ง นอกจากนี้คุณยัง สามารถใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อ กำหนดค่าใหม่หรือตัดการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน	โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ ถูกต้องถูกใช้ในเวอร์ชัน อัพเกรด หรือโมดูลหน่วย ความจำถูกติดตั้งในตำแหน่ง ที่ไม่ถูกต้อง	 โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจว่าคุณใช้โมดูล หน่วยความจำและวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง สังเกตเสียงและไฟสถานะทีแผงด้านหน้ ของคอมพิวเตอร์ ดู ภาคผนวก A, "ข้อความแสดง ข้อผิดพลาดของ POST" เพื่อระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ไฟสถานะเปิดเครื่องกะพริบ เป็นสีแดง 5 ครั้งทุก ๆ วินาที จากนั้นเว้น 2 วินาที และ คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเสียง 5 ครั้ง	หน่วยความจำเสียหายหรือ ติดตั้งไม่ถูกต้อง	 ใส่ DIMM ใหม่อีกครั้งเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ เปลี่ยน DIMM ทีละชิ้น เพื่อแยกโมดูล ที่มีข้อผิดพลาดออก ใช้หน่วยความจำของ HP แทนหน่วย ความจำของผู้ผลิตรายอื่น
ไฟสถานะเปิดเครื่องกะพริบ เป็นสีแดง 6 ครั้งทุก ๆ วินาที จากนั้นเว้น 2 วินาที และ คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเสียง 6 ครั้ง	การ์ดแสดงผลเสียหายหรือ ต่อไม่ถูกต้อง หรือเมนบอร์ด ไม่ถูกต้อง	4. ปลี่ยนเมนบอร์ด สำหรับระบบที่ใช้การ์ดแสดงผล: 1. ติดตั้งการ์ดแสดงผลใหม่ เปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2. เปลี่ยนการ์ดแสดงผล 3. ปลี่ยนเมนบอร์ด สำหรับระบบที่ใช้กราฟิกภายใน ให้เปลี่ยน เมนบอร์ด

การแก้ไขปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟสถานะเปิดเครื่องกะพริบ เป็นสีแดง 10 ครั้งทุก ๆ วินาที จากนั้นเว้น 2 วินาที และ คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเสียง 10 ครั้ง	การ์ดเสริมมีข้อบกพร่อง	 ตรวจสอบการ์ดเสริมแต่ละอัน โดยถอด การ์ดออกมาทีละอัน (ในกรณีที่ติดตั้ง การ์ดหลายอัน) จากนั้นให้เปิดเครื่อง เพื่อดูว่ายังมีข้อบกพร่องหรือไม่ ถ้าพบการ์ดที่ผิดปกติ ให้ถอดออก และเปลี่ยนอันใหม่ ปลี่ยนเมนบอร์ด

เปิดให้คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์ก

ตรวจสอบเอกสารของคอนโทรลเลอร์ของ เน็ตเวิร์กเพื่อดูไดรเวอร์ที่ถูกต้อง หรือโหลด ไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

2. เปิดใช้คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กในระบบ ปฏิบัติการ โดยผ่าน Device Manager

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก

คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์ก

ตารางต่อไปนี้เป็นสาเหตุและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กที่พบบ่อย คำแนะนำ เหล่านี้จะไม่กล่าวถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาการวางสายเน็ตเวิร์ก

วิธีแก้ไข ปัญหา สาเหตุ คุณสมบัติ Wake-on-LAN ไม่ได้เปิดใช้ Wake-on-LAN เาิโดใช้ Wake-on-LAN ไม่ทำงาน 1. เลือก Start > Control Panel 2. ดับเบิลคลิก Network Connections 3. ดับเบิลคลิก Local Area **Connection** 4. คลิก Properties 5. คลิก Configure 6. คลิกแท็บ Power Management แล้วเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องตัว เลือก Allow this device to bring the computer out of standby ไดรเวอร์ของเน็ตเวิร์กไม่พบ ไม่ได้ใช้งานคอนโทรลเลอร์ 1. รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และ

เบ็ตเวิร์ก

ไดรเวอร์เน็ตเวิร์กไม่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟสถานะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก ไม่กะพริบ ⊚ ตรวจสอบการวางสาย และอุปกรณ์ของ เน็ตเวิร์กว่ามีการ เชื่อมต่อที่เหมาะสม	ไฟสถานะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก จะต้องกะพริบเมื่อมีการเชื่อมต่อ เน็ตเวิร์ก	ไม่พบเน็ตเวิร์กที่ใช้งานได้
	ไม่ได้ตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ เน็ตเวิร์กอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ภายใน Windows เช่น ตรวจสอบการโหลด ไดรเวอร์ใน Device Manager และ ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงในแอปเพลต Network Connections ภายใน Windows
	ไม่ได้ใช้งานคอนโทรลเลอร์ เน็ตเวิร์ก	 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และ ใช้งานคอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์ก
		 เปิดใช้คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กในระบบ ปฏิบัติการ โดยผ่าน Device Manager
	ไม่ได้โหลดไดรเวอร์ของเน็ตเวิร์ก อย่างถูกต้อง	ติดตั้งไดรเวอร์เน็ตเวิร์กใหม่โปรดดู คู่มือ การสื่อสารทางเน็ตเวิร์กและอินเทอร์เน็ต ในแผ่นชีดี Documentation
	ระบบไม่สามารถตรวจจับ เน็ตเวิร์กโดยอัตโนมัติ	เลิกใช้คุณสมบัติการตรวจจับอัตโนมัติและ กำหนดให้ระบบเข้าสู่โหมดการทำงานที่ ถูกต้องโปรดดู คู่มือการสื่อสารทางเน็ตเวิร์ก และอินเทอร์เน็ต ในแผ่นซีดี Documentation
โปรแกรมวินิจฉัยรายงาน ข้อขัดข้อง	ต่อสายเคเบิลไม่แน่น	ตรวจสอบว่าต่อสายเคเบิลไว้อย่างแน่นหนา กับช่องเสียบของเน็ตเวิร์ก และปลายอีกด้าน ของสายต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
	สายเคเบิลไม่ได้ต่อกับช่องเสียบ ที่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่ามีการต่อสายเคเบิลกับช่องเสียบ ที่ถูกต้อง
	มีปัญหาเกี่ยวกับสายเคเบิลหรือ อุปกรณ์ที่ปลายอีกด้านของสาย	ตรวจสอบว่าสายเคเบิลและอุปกรณ์ที่ปลาย สายทำงานถูกต้อง
	ค่าอินเทอรัปต์ของคอนโทรลเลอร์ เน็ตเวิร์กถูกใช้ร่วมกับการ์ด เอ็กซ์แพนชันอื่น	ในเมนู Advanced ของยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าทรัพยากร ของการ์ด

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
โปรแกรมวินิจฉัยรายงาน ข้อขัดข้อง (ต่อ)	คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กเสีย	ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
การวินิจฉัยผ่าน แต่คอมพิวเตอร์ ไม่ทำงานร่วมกับเน็ตเวิร์ก	ไม่ได้โหลดไดรเวอร์ของเน็ตเวิร์ก หรือพารามิเตอร์ของเน็ตเวิร์ก ไม่ตรงกับการตั้งค่าปัจจุบัน	ตรวจสอบว่ามีการโหลดไดรเวอร์ที่ถูกต้อง และพารามิเตอร์ของเน็ตเวิร์กตรงกับการ ตั้งค่าของระบบ
		ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไคลเอนต์และ โปรโตคอลของเน็ตเวิร์กแล้ว
	คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กไม่ได้รับ การตั้งค่าสำหรับคอมพิวเตอร์นี้	เลือกไอคอน Network ใน Control Panel และตั้งค่าคอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์ก
คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กหยุด ทำงานเมื่อมีการเพิ่มการ์ด เอ็กซ์แพนซันในคอมพิวเตอร์	ค่าอินเทอรัปต์ของคอนโทรลเลอร์ เน็ตเวิร์กถูกใช้ร่วมกับการ์ด เอ็กซ์แพนซันอื่น	ในเมนู Advanced ของยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าทรัพยากร ของการ์ด
	คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กจำเป็น ต้องใช้ไดรเวอร์	ตรวจสอบว่าไดรเวอร์ไม่ได้ถูกลบไปโดยไม่ได้ ตั้งใจขณะที่ติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชันใหม่
	การ์ดเอ็กซ์แพนซันที่ติดตั้ง เป็นการ์ดเน็ตเวิร์ก (NIC) และ มีข้อขัดแย้งกับ NIC ภายใน ระบบ	ในเมนู Advanced ของยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าทรัพยากร ของการ์ด
คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กหยุด ทำงานโดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด	ไฟล์ที่บรรจุไดรเวอร์ของ เน็ตเวิร์กเสียหาย	ติดตั้งไดรเวอร์เน็ตเวิร์กใหม่ โดยใช้แผ่นชีดี Restore Plus!
	ต่อสายเคเบิลไม่แน่น	ตรวจสอบว่าต่อสายเคเบิลไว้อย่างแน่นหนา กับช่องเสียบของเน็ตเวิร์ก และปลายอีกด้าน ของสายต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
		ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถบูตด้วยการ์ด เน็ตเวิร์กใหม่	การ์ดเน็ตเวิร์กใหม่อาจมีข้อ บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน	ติดตั้ง NIC แบบมาตรฐานที่สามารถ ใช้การได้ หรือเปลี่ยนลำดับการบูตเพื่อ เริ่มต้นระบบโดยใช้อุปกรณ์อื่น
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเชิร์ฟเวอร์ ของเน็ตเวิร์กขณะพยายามใช้ การติดตั้งระบบจากเครื่องอื่น	ไม่ได้ตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ เน็ตเวิร์กไว้อย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก เพื่อดูว่ามี เชิร์ฟเวอร์ DHCP อยู่หรือไม่ และเชิร์ฟเวอร์ การติดตั้งระบบจากเครื่องอื่นมีไดรเวอร์ NIC สำหรับ NIC ของคุณ
ยูทิลิตีการตั้งค่าระบบรายงาน EEPROM ที่ไม่ได้โปรแกรม	EEPROM ที่ไม่ได้โปรแกรม	ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ โปรคอ่านสาเหตุและการแก้ไขปัญหา ที่พบบ่อยในตารางต่อไปนี้



ข้อควรระวัง: สำหรับระบบที่สามารถใช้หน่วยความจำ ECC นั้น HP จะไม่รองรับ การใช้หน่วยความจำแบบ ECC และไม่ใช่ ECC ร่วมกัน มิฉะนั้น คอมพิวเตอร์ จะไม่บูตระบบปฏิบัติการ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ระบบไม่บูตหรือทำงานไม่ถูกต้อง หลังจากติดตั้งหน่วยความจำ เพิ่มเติม	โมดูลหน่วยความจำเป็น ประเภท หรือระดับความเร็ว ที่ไม่ถูกต้องสำหรับระบบ หรือติดตั้งหน่วยความจำ ไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับระบบ ของคุณ
		ในคอมพิวเตอร์บางรุ่น หน่วยความจำ ECC และที่ไม่ใช่ ECC จะไม่สามารถทำงานร่วมกัน
เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก หน่วยความจำไม่เพียงพอ	การกำหนดหน่วยความจำ อาจไม่ถูกต้อง	ใช้โปรแกรม Device Manager เพื่อ ตรวจสอบการกำหนดหน่วยความจำ
	มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่ จะรันแอปพลิเคชัน	ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน เพื่อดูข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำ
การนับหน่วยความจำระหว่าง กระบวนการ POST ไม่ถูกต้อง	อาจติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าหน่วยความจำทั้งหมดถูกติดตั้ง อย่างถูกต้องและใช้โมดูลที่ถูกต้อง
	กราฟิกภายในอาจใช้หน่วย ความจำระบบ	ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากหน่วย ความจำไม่เพียงพอขณะทำงาน	มีโปรแกรมประเภท TSR ติดตั้งอยู่มากเกินไป	ลบโปรแกรม TSR ที่ไม่ต้องการใช้ออก
	มีหน่วยความจำไม่เพียงพอ ที่จะรันแอปพลิเคชัน	ตรวจสอบความต้องการหน่วยความจำ ของแอปพลิเคชัน หรือเพิ่มหน่วยความจำ ให้กับระบบ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ (ต่อ)

	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟสถานะเปิดเครื่องกะพริบ เป็นสีแดง 5 ครั้งทุกๆ วินาที	หน่วยความจำเสียหายหรือ ติดตั้งไม่ถูกต้อง	 ใส่ DIMM ใหม่อีกครั้งเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์
จากนั้นเว้น 2 วินาที และ คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเสียง		 ปลี่ยน DIMM ทีละชิ้น เพื่อแยก โมดูลที่มีข้อผิดพลาดออก
5 ครั้ง		 ใช้หน่วยความจำของ HP แทนหน่วย ความจำของผู้ผลิตรายอื่น
		4. ปลี่ยนเมนบอร์ด

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโพรเซสเซอร์

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับโพรเซสเซอร์ โปรดอ่านสาเหตุและการแก้ไขปัญหา ที่พบบ่อยในตารางต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโพรเซสเซอร์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีการทำงานอย่างไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	โพรเซสเซอร์มีอุณหภูมิสูง	 ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศถูกปิด กั้นหรือไม่
		 ตรวจดูว่าพัดลมถูกเชื่อมต่อและทำงาน อย่างถูกต้อง (พัดลมบางตัวทำงาน เมื่อจำเป็นเท่านั้น)
		 ตรวจสอบว่าตัวระบายความร้อนของ โพรเซสเซอร์ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
ไฟสถานะเปิดเครื่องสีแดง กะพริบ 3 ครั้งทุกๆ วินาที จากนั้นเว้น 2 วินาที	ไม่ได้ต่อหรือติดตั้ง โพรเซสเซอร์อย่างถูกต้อง	 ตรวจดูว่ามีโพรเซสเซอร์อยู่ในเครื่อง หรือไม่
		2. ติดตั้งโพรเชสเชอร์อีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาซีดีรอมและดีวีดี

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับซีดีรอมและดีวีดี โปรดดูสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา ที่พบบ่อยในตารางต่อไปนี้ และในเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมดังกล่าว

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ระบบไม่บูตจากไดรฟ์ชีดีรอม หรือดีวีดี	Removable Media Boot ถูกยกเลิกการใช้งานในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และเปิดใช้ การบูตไปยังสื่อที่ถอดออกได้ใน Storage > Storage Options ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ IDE CD-ROM ใน Storage > Boot Order
	Network Server Mode ถูกยกเลิกการใช้งานในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และยกเลิก การใช้ Network Server Mode ใน Security > Password Options
	มีแผ่นซีดีที่บูตไม่ได้อยู่ใน ไดรฟ์	ลองใช้แผ่นซีดีที่บูตได้
	ลำดับการบูตไม่ถูกต้อง	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วเปลี่ยน ลำดับการบูตใน Storage > Boot Order
ไม่พบหรือไม่ได้โหลดไดรเวอร์ ของอุปกรณ์ชีดีรอมหรือดีวีดี	ไม่ได้ต่อหรือตั้งค่าไดรฟ์ ไว้อย่างเหมาะสม	โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม
ไม่สามารถเปิดภาพยนต์จากไดรฟ์ ดีวีดี	ภาพยนต์นั้นอาจถูกกำหนด พื้นที่ไว้สำหรับประเทศอื่น	โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับไดรพ์ดีวีดี
	ไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ แปลงสัญญาณ	ติดตั้งชอฟต์แวร์แปลงสัญญาณ
	สื่อได้รับความเสียหาย	เปลี่ยนสื่อ
	มีการล็อคเรตติ้งภาพยนตร์	ใช้ซอฟต์แวร์ดีวีดีเพื่อยกเลิกการล็อค
	ใส่สื่อในลักษณะกลับหัว	ใส่สื่อใหม่อีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซีดีรอมและดีวีดี *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
นำดิสก์ออกจากไดรฟ์ไม่ได้ (ไดรฟ์แบบถาด)	ใส่แผ่นดิสก์ในไดรฟ์ไม่ถูกต้อง	ปิดระบบคอมพิวเตอร์และสอดลวดโลหะ เล็ก ๆ ในช่องนำดิสก์ออกฉุกเฉินและดันเข้า ค่อย ๆ ดึงถาดออกจากไดรฟ์จนกระทั่งสุด จากนั้นนำดิสก์ออกมา
ไดรฟ์ CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM หรือ DVD-R/RW ไม่สามารถอ่านดิสก์หรือใช้เวลา ในการเริ่มทำงานนานเกินไป	ใส่สื่อผิดด้าน	ใส่สื่อใหม่โดยให้ด้านฉลากอยู่ด้านบน
	ไดรฟ์ DVD-ROM ใช้เวลา นานในการเริ่มต้นเพราะ ต้องกำหนดชนิดของสื่อ เช่น เสียงหรือภาพ	รอเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาทีเพื่อให้ไดรฟ์ DVD-ROM กำหนดชนิดของสื่อที่เล่น หากดิสก์ยังไม่เริ่มทำงาน อ่านวิธีแก้ไขอื่น ๆ ที่อยู่ในหัวข้อนี้
	แผ่นซีดีหรือดีวีดีสกปรก	ทำความสะอาดชีดีหรือดีวีดีด้วยชุดทำ ความสะอาดชีดี ที่มีขายในร้านคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่
	Windows ไม่พบไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM	 Device Manager เพื่อถอดหรือถอน การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว
		2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่และ ให้ Windows ค้นหาไดรฟ์ซีดีและดีวีดี
การบันทึกซีดีเพลงมีปัญหา	ชนิดของสื่อไม่ถูกต้องหรือ	1. ลองใช้ความเร็วที่ช้าลงเมื่อทำการบันทึก
หรือไม่สามารถทำได้	มีคุณภาพไม่ดี [*]	 ตรวจสอบว่าคุณใช้สื่อที่ถูกต้องสำหรับ ไดรฟ์
		 ลองใช้สื่อยี่ห้ออื่น คุณภาพจะแตกต่าง กันไปตามผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Drive Key

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับ Drive Key โปรคคูสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย ในตารางต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Drive Key		
ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
Drive Key ไม่ปรากฏตัวอักษร ชื่อไดรฟ์ใน Windows XP	ไม่มีตัวอักษรชื่อไดรฟ์ต่อจาก ไดรฟ์ทางกายภาพตัวสุดท้าย	เปลี่ยนตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่เป็นค่าดีฟอลต์ สำหรับ Drive Key ใน Windows XP
คอมพิวเตอร์จะบูตไปที่ DOS หลังจากที่ทำ Drive Key ที่สามารถใช้บูตได้	Drive Key สามารถใช้บูตได้	ติดตั้ง Drive Key หลังจากที่บูตระบบ ปฏิบัติการแล้วเท่านั้น

การแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรคติคต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือคูสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในตารางต่อไปนี้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ไม่ได้ตั้งค่าบัญชีอินเทอร์เน็ต อย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต หรือติดต่อ ขอความช่วยเหลือจาก ISP
	ตั้งค่าโมเด็มไม่ถูกต้อง	ต่อโมเด็มใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ โดยดูจาก เอกสารการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
	ไม่ได้ติดตั้งเว็บเบราเซอร์ อย่างถูกต้อง	ตรวจดูว่าเว็บเบราเซอร์ได้รับการติดตั้งและ ตั้งค่าให้สามารถทำงานกับ ISP ของคุณ
	ไม่ได้เสียบปลั๊กโมเด็มสำหรับ เคเบิล/DSL	เสียบปลั๊กโมเด็มสำหรับเคเบิล/DSL ไฟสถานะ "power" ที่ด้านหน้าของโมเด็ม สำหรับเคเบิล/DSL ควรจะติด

การแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต *(ต่อ)*

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ต่อ)	บริการเคเบิล/DSL ไม่พร้อม ใช้งานหรือขัดข้องเนื่องจาก สภาพอากาศไม่ดี	ลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในภายหลัง หรือ ติดต่อ ISP (หากมีการเชื่อมต่อบริการเคเบิล/ DSL ไฟสถานะ "cable" ที่ด้านหน้าของ โมเด็มสำหรับเคเบิล/DSL ควรจะติด)
	ไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิล CAT5 UTP	เชื่อมต่อสายเคเบิล CAT5 ระหว่างเคเบิล โมเด็มกับช่องเสียบ RJ-45 ของคอมพิวเตอร์ (หากการเชื่อมต่อเป็นปกติ ไฟสถานะ "PC" ที่ด้านหน้าของโมเด็มสำหรับเคเบิล/DSL จะติด)
	กำหนดแอดเดรส IP ไม่ถูกต้อง	ติดต่อ ISP เพื่อสอบถามแอดเดรส IP ที่ถูกต้อง
	คุกกี้ได้รับความเสียหาย	ใน Windows XP:
	("คุกกี้" คือข้อมูลขนาดเล็ก ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไว้ ชั่วคราวบนเว็บเบราเซอร์	1. เลือก Start > Control Panel
		2. ดับเบิลคลิก Internet Options
	ซาคราบนเวบเบราเชอร ของคุณ เพื่อให้เบราเชอร์ ของคุณจดจำข้อมูลเฉพาะ บางอย่างซึ่งเว็บเวิร์ฟเวอร์จะ สามารถเรียกดูในภายหลัง)	3. บนแท็บ General ให้คลิกที่ปุ่ม Delete Cookies
ไม่สามารถเปิดโปรแกรม อินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ	คุณจะต้องล็อกออนเข้าสู่ระบบ ของ ISP เสียก่อน บาง โปรแกรมจึงจะสามารถ เริ่มต้นการทำงานได้	ล็อกออนเข้าสู่ระบบของ ISP แล้วเปิด โปรแกรมที่ต้องการ

การแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต *(ต่อ)*

	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ใช้เวลานานเกินไปในการ ดาวน์โหลดเว็บไซต์	ตั้งค่าโมเด็มไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าความเร็วของโมเด็มและพอร์ต COM ที่เลือกถูกต้องหรือไม่
		ใน Windows XP:
		1. เลือก Start > Control Panel
		2. ตับเบิลคลิก System
		3. คลิกแท็บ Hardware
		4. ในหัวข้อ Device Manager ให้คลิก ปุ่ม Device Manager
		5. ดับเบิลคลิกที่ Ports (COM & LPT)
		 คลิกขวาที่พอร์ต COM ที่ต่อกับโมเด็ม ของคุณ แล้วคลิก Properties
		7. ในหัวข้อ Device status ให้ตรวจ ดูว่าโมเด็มทำงานเป็นปกติ
		8. ในหัวข้อ Device บรage ให้ตรวจ ดูว่าโมเด็มได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
		 หากมีปัญหาอีก ให้คลิกปุ่ม Troubleshoot และปฏิบัติตาม

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:

- ไม่ได้ติดตั้งหรือตั้งค่าแอปพลิเคชับอย่างเหมาะสม
- หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันแอปพลิเคชัน
- มีข้อขัดแย้งระหว่างแอปพลิเคชัน
- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้ว
- พากคุณได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่ระบบที่ติดตั้งมาจากโรงงานโปรดตรวจสอบว่าระบบนั้นสามารถทำงานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากเป็นไปได้ ให้รับยูทิลิตีบันทึกการตั้งค่า เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาบ้างหรือไม่ โปรคคูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "บันทึก การตั้งค่า" ในคู่มือนี้

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ โปรคคูวิธีแก้ไขปัญหาในตารางต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานต่อ และ หน้าจอโลโก้ HP ไม่ปรากฏขึ้น	เกิดข้อผิดพลาด POST	สังเกตเสียงและไฟสถานะที่แผงด้านหน้า ของคอมพิวเตอร์
		โปรดดู ภาคผนวก A, "ข้อความแสดง ข้อผิดพลาดของ POST" เพื่อระบุสาเหตุ ที่เป็นไปได้
		โปรดดู Restore Kit หรือข้อกำหนดและ เงื่อนไขสำหรับการรับประกันแบบจำกัด ทั่วโลก
คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานต่อ หลังจากที่หน้าจอโลโก้ HP ปรากฏขึ้น	ไฟล์ระบบอาจเสียหาย	ใช้ดิสเก็ตต์สำหรับการกู้คืนเพื่อตรวจหา ข้อผิดพลาดในฮาร์ดไดรฟ์

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Illegal Operation has Occurred" ปรากฏขึ้น	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ไม่ได้รับการ รับรองจาก Microsoft สำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ	ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ได้รับการรับรองจาก Microsoft สำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ (โปรดดูข้อมูลนี้บนหีบห่อของ โปรแกรม)
	ไฟล์ตั้งค่าเสียหาย	หากเป็นไปได้ บันทึกข้อมูลทั้งหมด ปิดโปรแกรมทั้งหมด และรีสตาร์ท คอมพิวเตอร์ของคุณ

การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

โปรคติดต่อ ผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต สำหรับคำแนะนำ และบริการ คุณสามารถค้นหาผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณได้ที่ www.hp.com



🔪 หากคุณนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปรับขอบริการซ่อมจากผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแจ้งรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า และรหัสผ่านเมื่อเปิดเครื่อง ในกรณีที่คุณตั้งรหัสผ่านไว้



ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบรับประกัน หรือในคู่มือ หมายเลข โทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุน ที่อยู่ในแผ่นซีคี Documentation เพื่อขอความช่วยเหลือ ด้านเทคนิค

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ POST

ภาคผนวกนี้จะแสดง รหัสข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด ไฟแสดง และสัญญาณเสียงต่างๆ ที่คุณอาจพบระหว่างที่เครื่องทำการทดสอบ โดยอัต โนมัติเมื่อเปิดเครื่อง (Power-On Self Test - POST) หรือเมื่อเริ่มการทำงานใหม่ พร้อมทั้งสาเหตุที่เป็นไปได้ ของปัญหา และขั้นตอนในการแก้ปัญหา

ตัวเลือก POST Message Disabled จะตัดการแสดงข้อความของระบบส่วนใหญ่ ระหว่างกระบวนการ เช่น การนับหน่วยความจำและข้อความที่ไม่ใช่ข้อผิดพลาด หากมีข้อผิดพลาด POST หน้าจอจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ในการเปิด โหมด POST Messages Enabled เพื่อข้อความระหว่าง POST ให้กดปุ่มใดๆ (ยกเว้น F10 หรือ F12) และโหมดที่เป็นดีฟอลต์คือ POST Message Disabled

ความเร็วที่เครื่องคอมพิวเตอร์โหลดระบบปฏิบัติการและระดับการทคสอบจะขึ้น อยู่กับการเลือกโหมด POST

Quick Boot เป็นกระบวนการเริ่มต้นแบบรวดเร็วซึ่งไม่รันการทคสอบในระดับ ของระบบทั้งหมด เช่น การทดสอบหน่วยความจำ Full Boot จะรันการทดสอบ ระบบที่อาศัย ROM ทั้งหมดและใช้เวลาในการทดสอบนานกว่า

คุณยังสามารถกำหนดตารางการทำ Full Boot เป็นประจำทุกๆ 1 ถึง 30 วันได้ด้วย ในการกำหนดตารางดังกล่าว ให้ตั้งค่าในระบบคอมพิวเตอร์ไปเป็นโหมด Full Boot Every x Days โดยใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตีการตั้งก่ากอมพิวเตอร์ โปรคดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งก่ากอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

รหัสตัวเลขและข้อความ POST

หัวข้อนี้กล่าวถึงข้อผิดพลาดในกระบวนการ POST ซึ่งมีรหัสตัวเลขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อความที่อาจพบในระหว่างกระบวนการ POST



🥘 เครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณเสียง 1 ครั้ง หลังจากที่ปรากฏข้อความ POST บนหน้าจอ

รหัสตัวเลขและข้อความ

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
101-Option ROM Checksum Error	การตรวจสอบผลรวม ROM ของระบบ หรือ ROM เสริม ของการ์ดเอ็กซ์แพนซัน	 ตรวจสอบว่า ROM ถูกต้อง แฟลช ROM หากจำเป็น ถ้าเพิ่งมีการเพิ่มการ์ดเอ็กซ์แพนชัน ให้ถอดออก และดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่ ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS") หากข้อความหายไป แสดงว่า การ์ดเอ็กซ์แพนชัน อาจมีปัญหา
102-System Board Failure	DMA หรือไทเมอร์	
103-System Board Failure	DMA หรือไทเมอร์	 ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS") ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน เปลี่ยนเมนบอร์ด

- รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
110-Out of Memory Space for Option ROMs	การ์ดเอ็กซ์แพนชันที่เพิ่งติดตั้ง มี ROM เสริมขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องดาวน์โหลดใน ระหว่าง POST	 ถ้าเพิ่งมีการเพิ่มการ์ดเอ็กซ์แพนซัน PCI ให้ถอดออกและดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่ ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ให้ตั้ง Advanced > Device Options > NIC PXE Option ROM Download เป็น DISABLE เพื่อป้องกันไม่ให้ PXE option ROM สำหรับ NIC ภายใน ถูกดาวน์โหลดในระหว่าง POST เพื่อเพิ่ม หน่วยความจำสำหรับ ROM เสริมของการ์ด เอ็กซ์แพนซัน PXE option ROM ภายในใช้ สำหรับการบูตจาก NIC ไปยังเชิร์ฟเวอร์ PXE เปิดใช้การตั้งค่า ACPI/USB Buffers @ Top of Memory ในยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์
150-SafePost Active	การ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI ไม่ตอบสนอง	 รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ยกเลิกการใช้ SafePost ถ้าการ์ดเอ็กซ์แพนซัน ไม่ตอบสนอง ให้เปลี่ยน การ์ด
162-System Options Not Set	การตั้งค่าไม่ถูกต้อง อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC (นาฬิกาภายในระบบ)	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจสอบค่า คอนฟิเกอเรชันใน Advanced > Onboard Devices ตั้งวันที่และเวลาใหม่ที่ Control Panel หาก ปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC โปรดดู คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ในแผ่นซีดี Documentation เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง แบตเตอรี่ใหม่หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขาย ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอคำแนะนำในการเปลี่ยน แบตเตอรี่ RTC

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
163-Time & Date Not Set	เวลาหรือวันที่ในหน่วยความจำ การตั้งค่าไม่ถูกต้อง อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC (นาฬิกาภายในระบบ)	ตั้งเวลาและวันที่ใหม่ที่ Control Panel (หรือ อาจใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หากปัญหา ยังคงอยู่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC โปรดดู <i>คู่มือ</i> อ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ในแผ่นซีดี Documentation เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอคำแนะนำในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC
	คุณอาจติดตั้งจัมเปอร์ของ CMOS ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบตำแหน่งจัมเปอร์ของ CMOS ว่าถูกต้อง ถ้ามี
164-Memory Size Error	y 1	กดปุ่ม F1 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงหน่วย ความจำ
	การตั้งค่าหน่วยความจำ ไม่ถูกต้อง	 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือยูทิลิตี ของ Windows
		 โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ อย่างถูกต้อง
		 หากมีการใช้หน่วยความจำของผู้ผลิตรายอื่น โปรดทดสอบโดยใช้เฉพาะหน่วยความจำ เฉพาะของ HP
		 ตรวจสอบว่าประเภทโมดูลหน่วยความจำถูกต้อง
201-Memory Error RAM ลัง	RAM ล้มเหลว	 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือยูทิลิตี ของ Windows
		 ตรวจสอบว่าโมดูลหน่วยความจำได้รับการ ติดตั้งอย่างถูกต้อง
		3. ตรวจสอบว่าประเภทโมดูลหน่วยความจำถูกต้อง
		 ถอดแล้วใส่หน่วยความจำ ทีละชุด เพื่อแยก โมดูลที่มีข้อผิดพลาดออก
		5. เปลี่ยนหน่วยความจำที่มีข้อผิดพลาด
		 หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่หลังจากเปลี่ยน หน่วยความจำแล้ว ให้เปลี่ยนเมนบอร์ด

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
202-Memory Type Mismatch	โมดูลหน่วยความจำไม่ตรงกัน	ใส่หน่วยความจำชุดที่ตรงกัน
213-Incompatible Memory Module in Memory Socket(s) X, X,	โมดูลหน่วยความจำใน ช็อกเก็ตหน่วยความจำที่ระบุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด ขาดข้อมูล SPD หรือเข้ากับ ชิปเซ็ตไม่ได้	 ตรวจสอบว่าประเภทโมดูลหน่วยความจำถูกต้อง ลองใช้ชื่อกเก็ตหน่วยความจำอื่น เปลี่ยน DIMM โดยใช้โมดูลที่เข้ากันกับ มาตรฐาน SPD
214-DIMM Configuration Warning	อาจเกิดข้อผิดพลาดในอุปกรณ์ หน่วยความจำที่ติดตั้งใน ซ็อกเก็ตที่ระบุไว้	 ตรวจสอบว่าประเภทโมดูลหน่วยความจำถูกต้อง ลองใช้ช็อกเก็ตหน่วยความจำอื่น หากยังมีปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำ
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform	โมดูลหน่วยความจำที่เพิ่งติดตั้ง สนับสนุนการแก้ไขข้อผิดพลาด ของหน่วยความจำ ECC	 ถ้าเพิ่งมีการเพิ่มหน่วยความจำ ให้ถอดออก และดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่ ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วย ความจำ
301-Keyboard Error	แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน	 ต่อแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง ในขณะปิดเครื่อง ตรวจสอบว่าช่องเสียบมีการหักงอหรือสูญหาย หรือไม่ ตรวจดูว่าไม่มีการกดแป้นอักษรใด ๆ เปลี่ยนแป้นพิมพ์
303-Keyboard Controller Error	คอนโทรลเลอร์แป้นพิมพ์ ของบอร์ด I/O	 ต่อแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง ในขณะปิดเครื่อง เปลี่ยนเมนบอร์ด

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
304-Keyboard or System Unit Error	แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน	 ต่อแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง ในขณะปิดเครื่อง
		2. ตรวจดูว่าไม่มีการกดแป้นอักษรใด ๆ
		3. เปลี่ยนแป้นพิมพ์
		4. เปลี่ยนเมนบอร์ด
404-Parallel Port	ทั้งพอร์ตภายในและภายนอกถู	 ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนซันของพอร์ตขนานทั้งหมด
Address Conflict Detected	กกำหนดให้กับพอร์ต ขนาน X.	2. ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS")
		 ตั้งค่าของการ์ดเอ็กซ์แพนชันใหม่และ/หรือรัน โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
410-Audio Interrupt Conflict	แอดเดรสของ IRQ ขัดแย้ง กับอุปกรณ์อื่น	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วรีเซ็ต IRQ ใน Advanced > Onboard Devices
411-Network Interface Card Interrupt Conflict	แอดเดรสของ IRQ ขัดแย้ง กับอุปกรณ์อื่น	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วรีเซ็ต IRQ ใน Advanced > Onboard Devices
501-Display	คอนโทรลเลอร์จอภาพกราฟิก	1. ต่อการ์ดแสดงผลใหม่ (ถ้ามี)
Adapter Failure		 ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS")
		3. ตรวจสอบว่าต่อและเปิดหน้าจอแล้ว
		4. เปลี่ยนการ์ดแสดงผล (ถ้าเป็นไปได้)
510-Splash Screen Image Corrupted	อิมเมจของ Splash Screen มีข้อผิดพลาด	ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ ROMPaq เพื่อเรียกคืนอิมเมจ
511-CPU, CPUA, or	พัดลม CPU ไม่ถูกเชื่อมต่อ	1. ติดตั้งพัดลม CPU ใหม่อีกครั้ง
CPUB Fan not	หรืออาจทำงานผิดพลาด	2. ติดตั้งสายเคเบิลสำหรับพัดลมใหม่อีกครั้ง
Detected		3. เปลี่ยนพัดลม CPU

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected	พัดลมที่ตัวโครง ตัวโครง ด้านหลัง หรือตัวโครงด้านหน้า ไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ หรืออาจ ทำงานไม่ถูกต้อง	 พัดลมที่ตัวโครง ตัวโครงด้านหลัง หรือตัวโครง ด้านหน้าใหม่อีกครั้ง ติดตั้งสายเคเบิลสำหรับพัดลมใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนพัดลมที่ตัวโครง ตัวโครงด้านหลัง หรือ ตัวโครงด้านหน้า
514-CPU or Chassis Fan not Detected	พัดลม CPU หรือพัดลม ที่ตัวโครงไม่ถูกเชื่อมต่อหรือ อาจทำงานผิดพลาด	ตาเครงตานหนา 1. ติดตั้งพัดลม CPU หรือพัดลมที่ตัวโครงใหม่ อีกครั้ง 2. ติดตั้งสายเคเบิลสำหรับพัดลมใหม่อีกครั้ง 3. เปลี่ยนพัดลม CPU หรือพัดลมที่ตัวโครง
601-Diskette Controller Error	วงจรคอนโทรลเลอร์ดิสเก็ตต์ หรือวงจรฟลอปปี้ไดรฟ์ ไม่ถูกต้อง	 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและ/หรือเปลี่ยนสายเคเบิล ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS") เปลี่ยนดิสเก็ตต์ไดรฟ์ เปลี่ยนเมนบอร์ด
605-Diskette Drive Type Error	ประเภทของไดรฟ์ไม่ตรงกัน	 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ถอดอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ของดิสเก็ตต์อื่น ๆ ทั้งหมด (เทปไดรฟ์) ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเช็ต CMOS")
610-External Storage Device Failure	ไม่ได้ต่อเทปไดรฟ์ภายนอก	ติดตั้งเทปไดรฟ์ใหม่ หรือกด F1 และให้ระบบ ตั้งค่าใหม่โดยไม่ต้องใช้ไดรฟ์
611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict	เกิดข้อผิดพลาดในการตั้งค่า	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจสอบค่า คอนฟิเกอเรชันใน Advanced > Onboard Devices
660-Display cache is detected unreliable	แคชแสดงผลของคอนโทรลเลอร์ กราฟิกทำงานไม่ถูกต้องและ จะถูกปิดลง	เปลี่ยนเมนบอร์ดหากการด้อยลงของกราฟิกอยู่ใน ขั้นต่ำ

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
912-Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup	ฝาครอบคอมพิวเตอร์ถูกถอด ออกตั้งแต่การเริ่มต้นระบบ ครั้งที่แล้ว	ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
914-Hood Lock Coil is not Connected	กลไกสำหรับล็อค Smart Cover หายไปหรือไม่มีการ เชื่อมต่อ	 เปลี่ยนหรือต่อตัวล็อคฝาครอบใหม่ ฝาครอบ ใหม่ เปลี่ยนหรือต่อเคเบิลสำหรับล็อคฝาครอบใหม่
916-Power Button Not Connected	ตัวควบคุมปุ่มเพาเวอร์ไม่ได้ เชื่อมต่อหรือติดตั้งเข้ากับ เมนบอร์ด	เชื่อมต่อหรือเปลี่ยนตัวควบคุมปุ่มเพาเวอร์
917-Front Audio Not Connected	ตัวควบคุมเสียงด้านหน้าไม่ได้ เชื่อมต่อหรือติดตั้งเข้ากับ เมนบอร์ด	เชื่อมต่อหรือเปลี่ยนตัวควบคุมเสียงด้านหน้า
918-Front USB Not Connected	ตัวควบคุม USB ด้านหน้า ไม่ได้เชื่อมต่อหรือติดตั้งเข้า กับเมนบอร์ด	เชื่อมต่อหรือเปลี่ยนตัวควบคุม USB ด้านหน้า
919-Multi-Bay Riser not Connected	บอร์ดยกระดับถูกถอดออก หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งบอร์ดยกระดับใหม่อีกครั้ง
1151-Serial Port A Address Conflict Detected	พอร์ตอนุกรมทั้งภายในและ ภายนอกกำหนดไว้ที่ COM1	 ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชันของพอร์ตอนุกรม ทั้งหมด ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS") ตั้งค่าการ์ดเอ็กซ์แพนชันใหม่และ/หรือรัน ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือยูทิลิตีของ Windows

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
1152-Serial Port B Address Conflict	3 พอร์ตอนุกรมทั้งภายในและ ภายนอกถูกกำหนดไว้ที่	 ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนซันของพอร์ตอนุกรม ทั้งหมด
Detected	COM2	2. ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS")
		 ตั้งค่าการ์ดเอ็กซ์แพนชันใหม่และ/หรือรัน ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือยูทิลิตีของ Windows
1155-Serial Port Address Conflict	พอร์ตอนุกรมทั้งภายในและ ภายนอกถูกกำหนดไว้ที่ IRQ	 ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนซันของพอร์ตอนุกรม ทั้งหมด
Detected	เดียวกัน	 ลบค่าใน CMOS (ดู ภาคผนวก B, "การรักษา ความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS")
		 ตั้งค่าการ์ดเอ็กซ์แพนชันใหม่และ/หรือรัน ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือยูทิลิตีของ Windows
1201-System Audio Address Conflict Detected	แอดเดรสดีไวซ์ IRQ ขัดแย้ง กับอุปกรณ์อื่น	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วรีเซ็ต IRQ ใน Advanced > Onboard Devices
1202-MIDI Port Address Conflict Detected	แอดเดรสดีไวซ์ IRQ ขัดแย้ง กับอุปกรณ์อื่น	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วรีเซ็ต IRQ ใน Advanced > Onboard Devices
1203-Game Port Address Conflict Detected	แอดเดรสดีไวซ์ IRQ ขัดแย้ง กับอุปกรณ์อื่น	เข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ แล้วรีเซ็ต IRQ ใน Advanced > Onboard Devices

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure	ฮาร์ดไดรฟ์กำลังจะหยุดทำงาน (ฮาร์ดไดรฟ์บางตัวมีเฟิร์มแวร์ แพตช์ที่จะแก้ไขข้อความแสดง ข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้อง)	 ตรวจสอบว่าฮาร์ดไดรฟ์ให้ข้อความแสดงข้อ ผิดพลาดที่ถูกต้องเข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ แล้วรันโปรแกรมทดสอบระบบ ป้องกันไดรฟ์ที่ Storage > DPS Self-test ใช้เฟิร์มแวร์แพตช์ หากมี (มีอยู่ที่
		www.hp.com/support) 3. ทำข้อมูลสำรองแล้วเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์
1785-Multibay incorrectly installed	t	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริม Multibay ถูกเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ 0 บนสายเคเบิล IDE ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นใด เชื่อมต่ออยู่บนสายเคเบิล IDE เดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองข้างของสาย เคเบิลแบบแบนสำหรับ IDE และ Multibay ถูกเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Multibay ถูก ติดตั้งอย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีดิสเก็ตต์ Multibay อยู่ในไดรฟ์ (ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ Multibay ไม่ได้
(สำหรับ USDT ที่ 1. อุป รับ 2. บอ Mo	อยู่ในไดรฟ์ (สำหรับระบบ Multibay/ USDT ที่ผนวกรวม)	รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์เสริม Multibay) 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Multibay ถูก ติดตั้งอย่างแน่นหนา
	 อุปกรณ์ Multibay ไม่ได้ รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง บอร์ดยกระดับ Multibay ไม่ได้รับ การติดตั้งอย่างถูกต้อง 	2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบอร์ดยกระดับ Multibay ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3 (สำหรับระบบที่มีพอร์ต SATA สี่พอร์ต)	อุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อกับ SATA 1 และ/หรือ SATA 3 อุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบเหล่านี้ ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่ "SATA Emulation" ถูกเช็ต ไว้ที่ "Combined IDE Controller" ในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	 หากคุณกำลังใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP ให้เปลี่ยน "SATA Emulation" เป็น "Separate IDE Controller" ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ หากคุณไม่ได้กำลังใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP ให้ย้ายอุปกรณ์ที่ได้รับผล กระทบไปยัง SATA 0 หรือ SATA 2 (ถ้ามี) ถอดอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบออกจาก SATA 1 และ SATA 3
1794-Inaccessible device attached to SATA 1 (สำหรับระบบที่มีพอร์ต SATA สองพอร์ต)	อุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อกับ SATA 1 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบนี้ ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่ "SATA Emulation" ถูกเซ็ต ไว้ที่ "Combined IDE Controller" ในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์	 หากคุณกำลังใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP ให้เปลี่ยน "SATA Emulation" เป็น "Separate IDE Controller" ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ หากคุณไม่ได้กำลังใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP ให้ย้ายอุปกรณ์ที่ได้รับ ผลกระทบไปยัง SATA 0 (ถ้ามี) ถอดอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบออกจาก SATA 1
1796-SATA Cabling Error	อุปกรณ์ SATA ไม่ได้รับ การเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สูงสุด จะต้องใช้ช่องเสียบ SATA 0 และ SATA 1 ก่อน SATA 2 และ SATA 3	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ช่องเสียบ SATA ตามลำดับที่ถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์ 1 ตัว ให้ใช้ SATA 0 สำหรับอุปกรณ์ 2 ตัว ให้ใช้ SATA 0 และ SATA 1 สำหรับอุปกรณ์ 3 ตัว ให้ใช้ SATA 0, SATA1 และ SATA 2
1800-Temperature Alert	อุณหภูมิภายในเครื่องสูง เกินเกณฑ์	 ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศของคอมพิวเตอร์ ถูกปิดกั้นหรือไม่และพัดลมทำงานอยู่หรือไม่ ตรวจสอบการเลือกความเร็วของโพรเซสเซอร์ เปลี่ยนโพรเชสเซอร์ เปลี่ยนเมนบอร์ด

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
1801-Microcode Patch Error	ROM BIOS ไม่สนับสนุน โพรเซสเซอร์	 อัพเกรด BIOS ให้เป็นเวอร์ชันที่เหมาะสม เปลี่ยนโพรเชสเซอร์
1998-Master Boot Record has been Lost	สำเนาของ MBR ที่บันทึกไว้ ก่อนหน้านี้เสียหาย	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และบันทึก MBR ของดิสก์ที่ใช้บูตปัจจุบัน
1999-Master Boot Record has Changed	MBR ปัจจุบันไม่ตรงกับ สำเนาของ MBR ที่บันทึกไว้ ก่อนหน้านี้	ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง MBR อาจถูกอัพเดต โดยการทำงานของโปรแกรมบำรุงรักษาดิสก์ปกติ (disk manager, fdisk หรือ format)
		การใส่ MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ในภาวะดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ข้อมูล สูญหายได้
		หากการเปลี่ยนแปลง MBR เป็นไปโดยไม่ตั้งใจ และไม่คาดหวัง (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากไวรัส) ให้รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และเรียกคืน สำเนาของ MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า หรือรันยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์แล้วยกเลิกการทำงานของ ระบบป้องกัน MBR หรือบันทึก MBR ของดิสก์ ที่ใช้บูตปัจจุบัน
2000-Master Boot Record Hard Drive has Changed	ฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้บูตปัจจุบัน ไม่ใช่ตัวเดียวกับที่ใช้ในขณะ ที่มีการใช้งานระบบป้องกัน MBR	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์แล้ว ยกเลิก การทำงานของระบบป้องกัน MBR หรือบันทึก MBR ของดิสก์ที่ใช้บูตปัจจุบัน
Invalid Electronic Serial Number	อิเล็กทรอนิกส์ซีเรียลนัมเบอร์ ผิด	 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ หากยูทิลิตี การตั้งค่ามีข้อมูลใน ฟิลด์แล้ว หรือไม่อนุญาต ให้ใส่ ซีเรียลนัมเบอร์ ให้ดาวน์โหลดจาก www.hp.com แล้ว รัน SP5572.EXE (SNZERO.EXE)
		 รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และใส่ ซีเรียลนัมเบอร์ใน Security, System ID และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

รหัสตัวเลขและข้อความ (ต่อ)

รหัส/ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
Network Server Mode Active and No Keyboard Attached	แป้นพิมพ์ไม่ทำงานในขณะ ที่เปิดใช้งาน Network Server Mode	 ต่อแป้นพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง ในขณะปิดเครื่อง ตรวจสอบว่าช่องเสียบมีการหักงอหรือสูญหาย หรือไม่ ตรวจดูว่าไม่มีการกดแป้นอักษรใด ๆ เปลี่ยนแป้นพิมพ์
Parity Check 2	Parity RAM ไม่ทำงาน	รันยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และยูทิลิตี การวินิจฉัย
System will not boot without fan	พัดลม CPU ไม่ได้รับ การติดตั้งหรือเชื่อมต่อ ในโครงเครื่อง VSFF	 เปิดฝาครอบ กดปุ่มเพาเวอร์ แล้วดูว่าพัดลม ที่โพรเชสเชอร์หมุนหรือไม่ หากพัดลมที่ โพรเชสเชอร์ไม่หมุน ให้ตรวจดูว่าสายเคเบิล ของพัดลมถูกเสียบเข้ากับเฮดเดอร์บนเมนบอร์ด เรียบร้อยแล้ว ตรวจดูว่าพัดลมถูกต่อหรือ ติดตั้งอย่างถูกต้อง/แน่นหนา
		 หากพัดลมถูกต่อหรือติดตั้งอย่างถูกต้อง แต่ไม่หมุน ให้เปลี่ยนพัดลม

สัญญาณไฟที่แป้นพิมพ์ สัญญาณไฟที่แผงด้านหน้าและรหัสเสียง ของ POST

หัวข้อนี้กล่าวถึงรหัสสัญญาณไฟที่แป้นพิมพ์และแผงค้านหน้ารวมทั้งรหัสเสียง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ POST ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีรหัสหมายเลขหรือ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง



หากไฟที่แป้นพิมพ์ PS/2 กะพริบให้ตรวจดูไฟกะพริบบนแผงด้านหน้าของ คอมพิวเตอร์ และดูรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้เพื่อระบุรหัสสัญญาณไฟ ที่แผงด้านหน้า



ควรปฏิบัติตามการดำเนินการที่แนะนำในตารางด้านล่างนี้

การทำงาน	สัญญาณ เสียง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีเขียวสว่าง	ไม่มี	เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดอยู่	ไม่มี
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีเขียวกะพริบ ทุก 2 วินาที	ไม่มี	คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด พักการทำงานของ RAM (เฉพาะบางรุ่น) หรือโหมดพักการทำงาน ปกติ	ไม่จำเป็นกดปุ่มใด ๆ หรือขยับเมาส์ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ทำงานอีกครั้ง

การทำงาน	สัญญาณ เสียง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 2 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที	2	ระบบป้องกันความร้อน ของโพรเซสเซอร์ถูกเปิด ใช้งาน: พัดลมอาจถูกปิดกั้น หรือไม่ทำงาน หรือ ตัวระบายความร้อน/ พัดลมไม่ได้เชื่อมต่อกับ โพรเซสเซอร์อย่าง ถูกต้อง	 ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูก ปิดกั้นและพัดลมระบายความร้อนทำงาน เปิดฝาครอบ กดปุ่มเพาเวอร์ แล้วดูว่า พัดลมที่โพรเชสเซอร์หมุนหรือไม่ หาก พัดลมที่โพรเชสเซอร์ไม่หมุน ให้ตรวจดูว่า สายเคเบิลของพัดลมถูกเสียบเข้ากับ เฮดเดอร์บนเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้ว ตรวจดูว่าพัดลมถูกต่อหรือติดตั้งอย่าง ถูกต้อง/แน่นหนา หากพัดลมถูกต่อหรือติดตั้งอย่างถูกต้อง แต่ไม่หมุน ให้เปลี่ยนพัดลม ต่อตัวระบายความร้อนของโพรเชสเซอร์ใหม่ อีกครั้ง และตรวจดูว่าชุดพัดลมเชื่อมต่ออย่าง ถูกต้อง ติดต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับอนุญาต
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 3 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที	3	ไม่ได้ติดตั้งโพรเชสเซอร์ (ไม่ได้บ่งชี้ว่าโพรเชสเซอร์ บกพร่อง)	 ตรวจดูว่ามีโพรเซสเซอร์อยู่ในเครื่องหรือไม่ ติดตั้งโพรเซสเซอร์อีกครั้ง

การทำงาน	สัญญาณ เสียง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 4 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น	4	แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน (แหล่งจ่ายไฟ โอเวอร์โหลด)	 เปิดฝาครอบ แล้วตรวจดูว่าสายเคเบิล ของแหล่งจ่ายไฟแบบ 4 สายเชื่อมต่อ เข้ากับช่องเสียบบนเมนบอร์ด
เว้น 2 วินาที			2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้เกิด ปัญหานี้หรือไม่ โดยถอดอุปกรณ์ทั้งหมด ที่เชื่อมต่ออยู่ (เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ดิสเก็ตต์ ไดรฟ์ หรือไดรฟ์ออปติคัล และการ์ด เอ็กซ์แพนชัน) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ POST ให้ปิดเครื่อง แล้วต่ออุปกรณ์กลับคืนครั้งละชิ้น และ ทำตามขั้นตอนดังกล่าวซ้ำอีกครั้งจนกว่า เครื่องจะไม่ทำงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็น สาเหตุให้เครื่องไม่ทำงาน ต่ออุปกรณ์ กลับคืนครั้งละชิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ ทั้งหมดทำงานเป็นปกติ
			 เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ เปลี่ยนเมนบอร์ด
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 5 ครั้ง	5	หน่วยความจำการแสดง ผลเกิดข้อผิดพลาด	 ใส่ DIMM ใหม่อีกครั้งเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์
ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที			 เปลี่ยน DIMM ทีละชิ้น เพื่อแยกโมดูล ที่มีข้อผิดพลาดออก
			 ใช้หน่วยความจำของ HP แทนหน่วย ความจำของผู้ผลิตรายอื่น
			4. เปลี่ยนเมนบอร์ด
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 6 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที	6	การแสดงผลมีข้อ ผิดพลาด	สำหรับระบบที่ใช้การ์ดแสดงผล:
			 ติดตั้งการ์ดแสดงผลใหม่ เปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์
			2. เปลี่ยนการ์ดแสดงผล
			3. เปลี่ยนเมนบอร์ด
			สำหรับระบบที่ใช้กราฟิกภายใน ให้เปลี่ยน เมนบอร์ด

การทำงาน	สัญญาณ เสียง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 7 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที	7	เมนบอร์ดขัดข้อง (ROM ตรวจพบ การขัดข้องก่อนการ แสดงผล)	เปลี่ยนเมนบอร์ด
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 8 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที	8	ROM ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการตรวจสอบ ผลรวมผิดพลาด	 แฟลช ROM ใหม่โดยใช้ดิสเก็ตต์ ROMPaq โปรดดูหัวข้อ "แฟลช ROM" ใน คู่มือการจัดการเดสก์ทอป ในแผ่น ชีดี Documentation เปลี่ยนเมนบอร์ด
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 9 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที	9	เครื่องเปิดอยู่ แต่ไม่ สามารถบูตระบบ	 ตรวจสอบสวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า ที่ด้านหลังของแหล่งจ่ายไฟ (ในคอม พิวเตอร์บางรุ่น) ว่าอยู่ในตำแหน่งของ ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง การตั้งค่า แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่คุณอาศัยอยู่
			2. เปลี่ยนเมนบอร์ด
			3. เปลี่ยนโพรเซสเซอร์
ไฟสถานะเปิดเครื่อง สีแดงกะพริบ 10 ครั้ง ทุก ๆ วินาที จากนั้น เว้น 2 วินาที	10	การ์ดเสริมมีข้อบกพร่อง	 ตรวจสอบการ์ดเสริมแต่ละอัน โดยถอด การ์ดออกมาทีละอัน (ในกรณีที่ติดตั้งการ์ด หลายอัน) จากนั้นให้เปิดเครื่อง เพื่อดูว่า ยังมีข้อบกพร่องหรือไม่
			 ถ้าพบการ์ดที่ผิดปกติ ให้ถอดออกและ เปลี่ยนอันใหม่
			3. เปลี่ยนเมนบอร์ด

การทำงาน	สัญญาณ เสียง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การดำเนินการที่แนะนำ
ไม่สามารถเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ และไฟ แสดงสถานะที่แผง	ไม่มี	ไม่สามารถเริ่มต้น การทำงานของระบบ	กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง 4 วินาที หากไฟสถานะฮาร์ดไดรฟ์เปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้ปฏิบัติดังนี้:
ด้านหน้าของคอม พิวเตอร์ไม่กะพริบ			 ตรวจสอบสวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า ที่ด้านหลังของแหล่งจ่ายไฟว่าอยู่ใน ตำแหน่งของระดับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่
			 1. ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนซันทีละชิ้นจนกว่าไฟ 3V_αυχ บนเมนบอร์ดจะสว่าง
			3. เปลี่ยนเมนบอร์ด
			หรือ
			กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง 4 วินาที หากไฟสถานะฮาร์ดไดรฟ์ไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้ปฏิบัติดังนี้:
			้ 1. ตรวจดูว่าอุปกรณ์เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
			 เปิดฝาครอบ แล้วตรวจดูว่าตัวควบคุม ปุ่มเพาเวอร์เชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ด อย่างถูกต้อง
			 ตรวจดูว่าสายแหล่งจ่ายไฟทั้ง 2 สาย เชื่อมต่อเข้ากับเมนบอร์ดอย่างถูกต้อง
			 ตรวจดูว่าไฟ 3V_aux บนเมนบอร์ดสว่าง หรือไม่ ถ้าไฟสว่าง ให้เปลี่ยนตัวควบคุม ปุ่มเพาเวอร์
			5. ถ้าไฟ 3V_aux บนเมนบอร์ดไม่สว่าง ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
			6. เปลี่ยนเมนบอร์ด

การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านและการรีเซ็ต CMOS

เครื่องคอมพิวเตอร์นี้รองรับการใช้ คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน ซึ่งสามารถกำหนดได้ในเมนูของยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์นี้รองรับการใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน สองค่าซึ่งกำหนดได้ในเมนู ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ รหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า และรหัสผ่านเมื่อเปิดเครื่อง หากคุณกำหนดเฉพาะ รหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า ผู้ใช้ ทุกรายจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในระบบ ยกเว้นการกำหนดค่าในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และหากคุณใช้เฉพาะรหัสผ่าน เมื่อเปิดเครื่อง ผู้ใช้จะต้อง ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ หากคุณกำหนดรหัสผ่าน ทั้งสองชนิดไว้ จะมีเพียงรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าเท่านั้นที่ใช้ในการเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ได้

หากกุณกำหนดรหัสผ่านทั้ง 2 ชนิด รหัสผ่านสำหรับการตั้งก่าจะสามารถนำมาใช้ แทนรหัสผ่านเมื่อเปิดเครื่องในการถ็อกอินเข้าสู่ระบบได้ กุณสมบัติดังกล่าวถือว่า เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารระบบ

หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ มี 2 วิธีที่จะใช้ยกเลิกรหัสผ่าน เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ข้อมูลได้อีกครั้ง:

- การรีเซ็ต จัมเปอร์รหัสผ่าน
- การใช้ปุ่ม Clear CMOS



ข้อควรระวัง: การกดปุ่ม CMOS จะเป็นการรีเซ็ตค่า CMOS ให้เป็นค่าดีฟอลต์จาก โรงงานและจะลบข้อมูลที่กำหนดขึ้นเองซึ่งรวมถึงรหัสผ่าน หมายเลขทรัพย์สิน และ การตั้งค่าพิเศษต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลใน CMOS ของคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะรีเซ็ต ในกรณีที่อาจต้องการใช้ในภายหลัง การสำรองข้อมูลทำได้โดยเข้าสู่ ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดอ่าน คำแนะนำยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตั้งค่า CMOS

การรีเซ็ตจัมเปอร์รหัสผ่าน

ในการตัดการทำงานของรหัสผ่านเมื่อเปิดเครื่องหรือรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. ปีคระบบปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
- 2. เมื่อถอดสายไฟแล้ว ให้กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้งเพื่อถ่ายกระแสไฟที่ยังหลงเหลือ อยู่ในคอมพิวเตอร์



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจรและ/หรือพื้นผิวที่ร้อน โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง และรอให้ส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เย็บลงก่อบที่จะสัมผัส



ข้อควรระวัง: เมื่อต่อสายไฟกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งจ่ายไฟจะมีแรงดันไฟฟ้า สำหรับเมนบอร์ดอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่ก็ตามหากคุณไม่ถอดสายไฟออก อาจเกิดความเสียหายแก่ระบบได้



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ของคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เสริมเสียหายได้ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่า
คุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อบังคับต่าง ๆ
ในแผ่นซีดี Documentation

- 3. ถอดฝาครอบคอมพิวเตอร์หรือแผงด้านข้าง
- 4. หาตำแหน่งเฮดเดอร์และจัมเปอร์



จัมเปอร์รหัสผ่านจะเป็นสีเขียว ทำให้ระบุได้ง่าย หากต้องการคำแนะนำในการหา ตำแหน่งของจัมเปอร์รหัสผ่านและส่วนประกอบอื่นๆ ของเมนบอร์ค โปรคดูที่ แผนผังชิ้นส่วนพร้อมภาพประกอบ (IPM) สำหรับระบบของคุณ คุณสามารถ ดาวน์โหลด IPM ได้จาก www.hp.com/support

- 5. ถอดจัมเปอร์ออกจาก pin 1 และ 2 วางจัมเปอร์ไว้บน pin 1 หรือ 2 อันใด อันหนึ่ง อย่าวางไว้บน pin ทั้งสองอัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหาย
- 6. ใส่ฝาครอบคอมพิวเตอร์หรือแผงค้านข้าง

- 7. ต่ออุปกรณ์ภายนอก
- 8. เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ระบบปฏิบัติการเริ่มทำงานวิธีนี้ เป็นการยกเลิกรหัสผ่านปัจจุบันและเลิกใช้งานคุณสมบัติรหัสผ่าน
- 9. เพื่อที่จะตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 4 เปลี่ยนจัมเปอร์รหัสผ่าน บน pin 1 และ 2 จากนั้นให้ทำซ้ำ 6 ถึง 8 ตั้งรหัสผ่านใหม่ในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรคดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การลบค่าและการรีเซ็ต CMOS

หน่วยความจำการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ (CMOS) เก็บข้อมูลรหัสผ่านและข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การใช้ปุ่ม CMOS

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด แล้วถอดสายไฟออกจาก เต้ารับไฟฟ้า
- 2. ถอดสายแป้นพิมพ์ จอภาพ และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ออกจากคอมพิวเตอร์



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าลัดวงจรและ/หรือพื้นผิวที่ร้อน โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง และรอให้ส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เย็นลงก่อนที่จะสัมผัส



ข้อควรระวัง: เมื่อต่อสายไฟกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งจ่ายไฟจะมีแรงดันไฟฟ้า สำหรับเมนบอร์ดอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม หากคุณไม่ถอดสายไฟออก อาจเกิดความเสียหายแก่ระบบได้



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เสริมเสียหายได้ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่า
คุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อบังคับต่าง ๆ
ในแผ่นซีดี Documentation

3. ถอดฝาครอบคอมพิวเตอร์หรือแผงด้านข้าง




ข้อควรระวัง: การกดปุ่ม CMOS จะเป็นการรีเซ็ตค่า CMOS ให้เป็นค่าดีฟอลต์จาก โรงงานและจะลบข้อมูลที่กำหนดขึ้นเองซึ่งรวมถึงรหัสผ่าน หมายเลขทรัพย์สิน และ การตั้งค่าพิเศษต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลใน CMOS ของคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะรีเซ็ต ในกรณีที่อาจต้องการใช้ในภายหลัง การสำรองข้อมูลทำได้โดยเข้าสู่ ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่น ซีดี Documentation สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลใน CMOS

4. หาตำแหน่งปุ่ม CMOS แล้วกดค้างไว้ 5 วินาที



ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังแล้วปุ่ม CMOS จะไม่ สามารถลบค่าใน CMOS ได้ หากยังเสียบสายไฟอยู่



ปุ่ม CMOS



หากต้องการคำแนะนำในการหาตำแหน่งของปุ่ม CMOS และส่วนประกอบอื่นๆ ของเมนบอร์ด โปรดดูที่แผนผังชิ้นส่วนพร้อมภาพประกอบ (IPM) สำหรับระบบ ของคณ

5. ใส่ฝาครอบคอมพิวเตอร์หรือแผงด้านข้าง

- 6. ต่ออุปกรณ์ภายนอก
- 7. เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์



🥎 หลังจากที่คุณลบค่าใน CMOS และรีบูตระบบ จะปรากฏข้อความแสดง ข้อผิดพลาด POST ซึ่งระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิเกอเรชัน ให้ใช้ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านและการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบ รวมทั้ง วันที่และเวลา

โปรคดู คู่มือการจัดการเดสก์ทอป ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่านใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรคดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

การใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อรีเซ็ต CMOS

ในการรีเซ็ต CMOS โดยใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ขั้นแรกคุณต้องเข้าสู่ เมนู ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

เมื่อข้อความ Computer Setup ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ให้กดปุ่ม F10 กด Enter เพื่อข้ามหน้าจอเริ่มต้น หากจำเป็น



🔪 หากคุณไม่ได้กดปุ่ม **F10** ในขณะที่ข้อความนั้นปรากฏอยู่ คุณจะต้องเริ่ม ระบบใหม่เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีนี้

หัวข้อสำหรับเลือกห้าข้อจะปรากฏในเมนูยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ได้แก่: File, Storage, Security, Power une Advanced

ในการรีเซ็ต CMOS เป็นค่าดีฟอลต์ที่มาจากโรงงาน ให้กำหนดเวลาและวันที่ก่อน จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรหรือปุ่ม Tab เพื่อเลือก File > Set Defaults and Exit ซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าที่แก้ไขได้ ซึ่งรวมถึงลำดับการบุตและการตั้งค่าอื่นๆ ที่มาจากโรงงานแต่จะไม่มีการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่

โปรคดู คู่มือการจัดการเคสก์ทอปู ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับ รายละเอี๊ยดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่านใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรคดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ใบแผ่นซีดี Documentation

ระบบป้องกันไดรฟ์ (DPS)

ระบบป้องกันใครฟ์ (DPS) เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยที่มีอยู่ในฮาร์คไครฟ์ ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์บางรุ่น DPS ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วย วินิจฉัยปัญหาที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนฮาร์คไครฟ์โคยไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

เมื่อคอมพิวเตอร์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้น ฮาร์คไครฟ์ที่ดิดตั้งไว้ทุกตัวจะได้รับการทดสอบ โดยใช้ระบบ DPS และจะมีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญไว้อย่างถาวรในไครฟ์นั้นๆ และทุกครั้งที่รัน DPS ผลการทคสอบจะถูกบันทึกลงในฮาร์คไครฟ์ ผู้ให้บริการ ของคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาที่ทำให้คุณต้องรันซอฟต์แวร์ DPS

การรัน DPS จะไม่มีผลต่อโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์คไครฟ์ ข้อมูล การทดสอบจะอยู่ในเฟิร์มแวร์ของฮาร์คไครฟ์ และสามารถรันได้แม้ว่ากอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถบูตเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ เวลาที่ใช้ในการรันการทดสอบจะขึ้นอยู่กับ ผู้ผลิตและขนาด ของฮาร์คไครฟ์ แต่โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที ต่อกิกะไบต์

กุณสามารถใช้ DPS เมื่อสงสัยว่าฮาร์คไครฟ์จะมีปัญหา หากคอมพิวเตอร์รายงาน ข้อความ SMART Hard Drive Detect Imminent Failure คุณไม่จำเป็นต้อง รัน DPS แต่ให้สำรองข้อมูลไว้ในฮาร์คไครฟ์และติคต่อผู้ให้บริการเพื่อขอเปลี่ยน ไครฟ์

การเข้าใช้ DPS จากโปรแกรม Diagnostics for Windows

ในการเข้าใช้ DPS ผ่านทางโปรแกรม Diagnostics for Windows ให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดคอมพิวเตอร์และเลือก Start > Control Panel > Diagnostics for Windows

หัวข้อสำหรับเลือกห้าข้อจะปรากฏในหน้าจอ Diagnostics ได้แก่: Overview, Test, Status, Log และ Error

2. เลือก **Test > Type of Test**

ตัวเลือกในโหมดการทดสอบสามประเภทจะปรากฏขึ้น ได้แก่: Quick Test, Complete Test และ Custom Test

3. เลือก Custom Test

ตัวเลือกสำหรับโหมดการทดสอบสองแบบจะปรากฏขึ้น ได้แก่: Interactive Mode และ Unattended Mod

- 4. เลือก Interactive Test > Storage > Hard Drive
- 5. เลือกใครฟ์ที่ต้องการทคสอบ > Drive Protection System Test > Begin Testing

เมื่อการทคสอบเสร็จสมบูรณ์ ข้อความใดข้อความหนึ่งสำหรับใครฟ์แต่ละตัวที่ถูก ทดสอบจะปรากฏขึ้นคังต่อไปนี้:

- Test Succeeded. Completion Code 0
- Test Aborted. Completion Code 1 or 2
- Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion Code 3 through 14

หากการทดสอบล้มเหลว คุณควรบันทึกและรายงานรหัสข้อผิดพลาดไปยัง ผู้ให้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการวินิจฉัยปัญหา

การเข้าใช้ DPS จากโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มต้นอย่างถูกต้อง คุณควรใช้โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าใช้โปรแกรม DPS เมื่อต้องการเข้าใช้ DPS ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
- 2. เมื่อข้อความ F10 Setup ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ให้กดปุ่ม **F10**



หากคุณไม่ได้กดปุ่ม **F10** ในขณะที่ข้อความนั้นปรากฏอยู่ คุณจะต้องเริ่ม ระบบใหม่เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีนี้

หัวข้อสำหรับเลือกห้าข้อจะปรากฏในเมนูยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ได้แก่: File, Storage, Security, Power และ Advanced

 เลือก Storage > DPS Self-Test
 หน้าจอจะแสดงรายชื่อฮาร์ดไดรฟ์ที่สามารถใช้ DPS ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์



หากไม่มีฮาร์คไดรฟ์ที่สามารถใช้ DPS ติดตั้งไว้ ตัวเลือก **DPS Self-Test** จะไม่ ปรากฏบนหน้าจอ

4. เลือกฮาร์ดไดรฟ์ที่ต้องการทดสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อดำเนินการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

- Test Succeeded. Completion Code 0
- Test Aborted. Completion Code 1 or 2
- Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion Code 3 through 14

หากการทดสอบล้มเหลว คุณควรบันทึกและรายงานรหัสข้อผิดพลาดไปยัง ผู้ให้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการวินิจฉัยปัญหา

การตั้งค่าสัญญาณเสียงเอาต์พุตอะนาล็อก/ดิจิตัล

ระบบคอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจมีโซลูชันเกี่ยวกับเสียงภายในระบบซึ่งสามารถใช้กับ ลำโพงอะนาล็อกหรือลำโพงคิจิตัลภายนอกได้ ระบบเหล่านี้สามารถตรวจสอบ ประเภทของลำโพงได้โดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณเอาต์พตได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าระหว่างอะนาล็อก ดิจิตัล และการตรวจจับอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตามที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ



🔖 หากคุณกำหนด Output Mode เป็นดิจิตัล ลำโพงภายในและลำโพงอะนาล็อก ภายนอกจะ ไม่มีเสียงออกจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็น โหมคตรวจจับอัต โนมัติหรือ โหมดอะนาล็อก หากคุณกำหนด Output Mode เป็นอะนาล็อก ลำโพงภาย นอกแบบคิจิตัลจะ ไม่ทำงานจนกว่าคณจะเปลี่ยนเป็น โหมคตรวจจับอัต โนมัติหรือ โหมดดิจิตัล

ใน Microsoft Windows XP:

- 1. คลิก Start > Control Panel และดับเบิลคลิกที่ไอคอน Sounds. Speech, and Audio Devices
- 2. เลือกแท็บ Hardware
- 3. เลือกอุปกรณ์เสียงที่เหมาะสม
- 4. คลิก Properties เพื่อเปิดหน้าจอ Device Properties
- 5. เลือกแท็บ Properties
- 6. คลิกที่เครื่องหมาย "+" ถัดจาก Audio Devices เพื่อขยายรายการ
- 7. คลิกเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- 8. คลิก Properties
- 9. คลิก Settings
- 10. เปลี่ยนตัวเลือก Output Mode เป็นค่าที่ต้องการ
- 11. คลิก OK เพื่อปิดหน้าจอ Properties
- 12. ปิด Control Panel

C	P
CMOS	คำแนะนำ 2–4
การลบค่าและการรีเซ็ต B–3	คุณสมบัติ Wake-on-LAN 2–33
การสำรองข้อมูล B–1	จ
ปุ่ม B–1, B–3	งอภาพ
 Diagnostics for Windows การตรวจสอบ 1-2 การติดตั้ง 1-3 การรับการทดสอบ 1-6 แถบเครื่องมือ 1-5 ภาพรวม 1-1 	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ 2–5 ตัวอักษรไม่ชัดเจน 2–21 ภาพมัว 2–21 หน้าจอว่างเปล่า 2–19 ซ ซอฟต์แวร์ การกู้คืน 1–11
เมนูบาร์ 1–5	การปูตน 1–11 การป้องกัน 1–11
F Full Boot A-1 P POST ข้อความแสคงข้อผิดพลาด A-1	ต ตัวเลือกการบูต Full Boot A–1 Quick Boot A–1
เปิดใช้ข้อกวามแสดงข้อผิดพลาด A-1	บ แบตเตอรี่ RTC A-4 แบตเตอรี่, การเปลี่ยน 2-6
Quick Boot A–1	ป
ก การตั้งค่าจัมเปอร์ 2–16 การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน B–1 การรีเซ็ต CMOS B–1 จัมเปอร์รหัสผ่าน B–1 การแสดงวันที่และเวลา 2–6	ปัญหา Drive Key 2–41 MultiBay 2–18, A–10 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2–41 การติดตั้งฮาร์ดแวร์ 2–30 เครื่องพิมพ์ 2–27 จอภาพ 2–19

ซอฟต์แวร์ 2–44	ш		
ซีดีรอมและดีวีดี 2–39	แผงปิด, การถอด 2–7		
ดิสเก็ตต์ 2–12	el		
ใครฟ์ออปติคัล 2–39			
ทั่วไป 2–6	ฝ่ายบริการลูกค้า 2–2, 2–45		
เน็ตเวิร์ก 2–33	ฟ		
แป้นพิมพ์ 2–28	ไฟสัญญาณ		
โพรเซสเซอรา 2–38	กะพริบบุนแป้นพิมพ์ PS/2 A–14		
ເມາส์ 2–29	กะพริบเมื่อเปิดเครื่อง A–14		
ไม่ร้ายแรง 2–4	ไฟแสดงสถานะกะพริบ A-14		
ระบบเสียง 2–24	au		
หน่วยความจำ 2–37	 เมนบอร์ค, รหัสข้อผิคพลาค A–2		
แหล่งจ่ายไฟ 2–10	•		
ฮาร์คุใครฟ์ 2–15	e Code of the code		
ปัญหาเกี่ยวกับ Drive Key 2–41	ยูทิถิตีบันทึกการตั้งค่า		
ปัญหาเกี่ยวกับ MultiBay 2–18, A–10	การติดตั้ง 1–10		
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 2–27	การรัน 1–10		
ปัญหาเกี่ยวกับจอภาพ 2–19	ภาพรวม 1–9		
ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 2–44	ร		
ปัญหาเกี่ยวกับซีดีรอมหรือดีวีดี 2–39	รหัสข้อผิดพลาค A–1		
ปัญหาเกี่ยวกับดิสเก็ตต์ 2–12	รหัสตัวเลข A-2		
ปัญหาเกี่ยวกับ ใครฟ์ออปติกัล 2–39	รหัสผ่าน		
ปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก 2–33	การตั้งค่า B–1		
ปัญหาเกี่ยวกับ โพรเซสเซอร์ 2–38	การยกเลิก B–1		
ปัญหาเกี่ยวกับเมาส์ 2–28	การรีเซ็ตจัมเปอร์ B–2		
ปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง 2–24	คุณสมบัติ B–1		
ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ 2–10	เปิดเครื่อง B–1		
ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์คไครฟ์ 2–15	รหัสผ่านเมื่อเปิดเครื่อง B–1		
ปัญหาทั่วไป 2–6	รหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า B–1		
ปัญหาในการเชื่อมูต่ออินเทอร์เน็ต 2–41	รหัสสัญญาณเสียง A–14		
ปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ 2–30	รหัสเสียง A–14 ระบบป้องกันใครฟ์ (DPS) การเข้าใช้ C–2 ภาพรวม C–1		
แป้นพิมพ์			
การแก้ไขปัญหา 2–28			
การทคสอบ 2–4			
รหัสข้อผิดพลาด A-5			

ห หน่วยความจำ การแก้ไขปัญหา 2–37 รหัสข้อผิดพลาด A–4 หน้าจอว่างเปล่า 2–19

อ เอาต์พุตเสียง D-1